

Pole Support structure 640 Solarmodul Träger 640



Installation instruction Aufbauanleitung

Angle 45° | Winkel 45°

Module is not included
Modul ist nicht in Lieferung enthalten



POS	Description	Beschreibung	Quantity Menge
1	Upper bracket	Oberer Träger	1
2	Lower bracket	Unterer Träger	1
3	Fixture für bracket, M6 Screw (M6x25), nut, washer	Befestigung für Träger, M6 Schraube (M6x25), Mutter, Unterlagscheibe	2
4	U-bolts, M8	U-Halterung	2
5	Counter plate for U-bolt, M8	Konter-Platte für U-Halterung, M8	2
6	Nut for U-bolt, M8	Mutter für U-Halterung, M8	4
7	Fixture for solar panel, M6 Screw (M6x20), nut, washer, spring washer	M6 Schraube für Modul, M6x20 Schraube (M6x20), Mutter, Unterlagscheibe, Federscheibe	2
8	Modul Clip	Modul Befestigung	2