


# PIKO CI

Solar-Wechselrichter 30/50/60 kW



Smart connections.

Betriebsanleitung

## Impressum

KOSTAL Solar Electric GmbH  
Hanferstraße 6  
79108 Freiburg i. Br.  
Deutschland  
Tel. +49 (0)761 477 44 - 100  
Fax +49 (0)761 477 44 - 111  
www.kostal-solar-electric.com

## Haftungsausschluss

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. Die KOSTAL Solar Electric GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit. Bei der Zusammenstellung von Abbildungen und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.

## Allgemeine Gleichbehandlung

Die KOSTAL Solar Electric GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern bewusst und stets bemüht, dem Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

## © 2021 KOSTAL Solar Electric GmbH

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, bleiben der KOSTAL Solar Electric GmbH vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos sind nicht zulässig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Medium übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Gültig ab Version:

Firmware (FW): V3.3

Internal code (Control board): 010808

Communication board version: 010806

KOSTAL PIKO CI (App): V6.8.4

Danke, dass Sie sich für einen Wechselrichter der Firma KOSTAL Solar Electric GmbH entschieden haben.

Sie sollten von Ihrem Installateur alle Unterlagen über Ihre PV-Anlage erhalten haben und über die folgenden Punkte informiert worden sein:

- Position und Funktion aller Schalteinrichtungen
- Sicherheit beim Umgang mit dem Gerät
- Fachgerechtes Vorgehen bei Prüfung und Wartung
- Bedeutung der LEDs
- Ansprechpartner im Fall einer Störung
- Optional eine System- und Prüfdokumentation gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23)

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an:

- Deutschland und andere Länder<sup>1</sup>  
+49 (0)761 477 44 - 222
- Schweiz  
+41 32 5800 225
- Frankreich, Belgien, Luxemburg  
+33 16138 4117
- Griechenland  
+30 2310 477 555
- Italien  
+39 011 97 82 420
- Spanien, Portugal<sup>2</sup>  
+34 961 824 927
- Polen  
+48 22 153 14 98

<sup>1</sup> Sprache: Deutsch, Englisch

<sup>2</sup> Sprache: Spanisch, Englisch

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine Informationen</b>	<b>6</b>
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.2 EU-Konformitätserklärungen .....	9
1.3 Über diese Anleitung .....	10
1.4 Hinweise in dieser Anleitung .....	12
1.5 Verwendete Symbole .....	16
1.6 Kennzeichnungen am Gerät .....	17
<b>2. Geräte- und Systembeschreibung</b>	<b>18</b>
2.1 Systemübersicht .....	19
2.2 Geräteübersicht .....	20
2.3 Funktionsübersicht .....	23
<b>3. Installation</b>	<b>29</b>
3.1 Transport und Lagerung .....	30
3.2 Lieferumfang .....	31
3.3 Montage .....	32
3.4 Elektrischer Anschluss .....	38
3.5 Übersicht Kommunikationsanschlüsse .....	43
3.6 WiFi-Antenne montieren .....	44
3.7 Kommunikationsarten .....	45
3.8 Kommunikation über LAN .....	47
3.9 Kommunikation über RS485 .....	49
3.10 Kommunikation über WiFi .....	51
3.11 KOSTAL Smart Energy Meter anschließen .....	52
3.12 Zentralen Netz- und Anlagenschutz anschließen .....	61
3.13 Rundsteuerempfänger anschließen .....	64
3.14 Wechselrichter schließen .....	67
3.15 PV-Module anschließen .....	68
3.16 Erstinbetriebnahme .....	77
<b>4. Betrieb und Bedienung</b>	<b>79</b>
4.1 Wechselrichter einschalten .....	80
4.2 Wechselrichter ausschalten .....	81
4.3 Wechselrichter spannungsfrei schalten .....	82
4.4 Betriebszustände des Wechselrichters .....	84
4.5 Status-LEDs .....	85
4.6 Statusanzeige via App .....	87

<b>5.</b>	<b>KOSTAL PIKO CI App</b>	<b>88</b>
5.1	KOSTAL PIKO CI App .....	89
5.2	Installation der KOSTAL PIKO CI App .....	90
5.3	Wechselrichter mit KOSTAL PIKO CI App verbinden .....	91
5.4	Als Administrator anmelden .....	92
5.5	KOSTAL PIKO CI App - Menüstruktur .....	93
5.6	KOSTAL PIKO CI App - Menübeschreibung .....	97
<b>6.</b>	<b>Anlagenüberwachung</b>	<b>105</b>
6.1	Die Logdaten .....	106
6.2	Logdaten abfragen .....	107
6.3	Das KOSTAL Solar Portal .....	109
<b>7.</b>	<b>Wartung</b>	<b>110</b>
7.1	Während des Betriebs .....	111
7.2	Wartung und Reinigung .....	112
7.3	Gehäusereinigung .....	113
7.4	Lüfter .....	114
7.5	PV-Sicherung tauschen .....	115
7.6	Software aktualisieren .....	116
7.7	Ereigniscodes .....	118
<b>8.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>124</b>
8.1	Technische Daten .....	125
8.2	Blockschaltbilder .....	129
<b>9.</b>	<b>Zubehör</b>	<b>132</b>
9.1	KOSTAL Solar Portal .....	133
9.2	KOSTAL Solar App .....	134
<b>10.</b>	<b>Anhang</b>	<b>135</b>
10.1	Typenschild .....	136
10.2	Garantie und Service .....	137
10.3	Übergabe an den Betreiber .....	138
10.4	Außerbetriebnahme und Entsorgung .....	139
	<b>Index</b>	<b>140</b>

# 1. Allgemeine Informationen

1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.2	EU-Konformitätserklärungen .....	9
1.3	Über diese Anleitung .....	10
1.4	Hinweise in dieser Anleitung .....	12
1.5	Verwendete Symbole .....	16
1.6	Kennzeichnungen am Gerät .....	17

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom aus Photovoltaik-Anlagen (PV) in Wechselstrom um. Dieser kann wie folgt genutzt werden:

- Für den Eigenverbrauch
- Für die Einspeisung ins öffentliche Netz

Das Gerät darf nur in netzgekoppelten Anlagen innerhalb des vorgesehenen Leistungsbereiches und unter den zulässigen Umgebungsbedingungen verwendet werden. Das Gerät ist nicht für den mobilen Einsatz bestimmt.

Bei unsachgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter entstehen. Außerdem können Schäden am Gerät und an anderen Sachwerten entstehen. Der Wechselrichter darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Alle Komponenten, die am Wechselrichter oder in der Anlage verbaut werden, müssen die in dem Land der Anlageninstallation gültigen Normen und Richtlinien erfüllen.

### Haftungsausschluss

Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Änderungen am Wechselrichter sind verboten. Der Wechselrichter darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwendet werden. Jede missbräuchliche Verwendung führt zum Erlöschen der Garantie, Gewährleistung und allgemeiner Haftung des Herstellers.

Nur eine sachkundige Elektrofachkraft darf das Gerät öffnen. Der Wechselrichter muss von einer geschulten Elektrofachkraft (nach DIN VDE 1000-10, BGV A3 Unfallverhütungsvorschrift oder international vergleichbare Norm) installiert werden, die für die Beachtung der geltenden Normen und Vorschriften verantwortlich ist.

Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz des Energieversorgungsunternehmens (EVU) auswirken können, dürfen nur durch vom EVU zugelassene Elektrofachkräfte ausgeführt werden. Hierzu gehört auch die Veränderung der werkseitig voreingestellten Parameter. Der Installateur muss die Vorschriften des EVU beachten.

Werkseitige Einstellungen dürfen nur von fachkundigen Elektroinstallateuren oder Personen mit mindestens vergleichbarer bzw. höherer Fachkunde, wie z. B. Meister, Techniker oder Ingenieure verändert werden. Hierbei sind alle Vorgaben zu beachten.



#### WICHTIGE INFORMATION

**Die Montage, Wartung und Instandhaltung des Wechselrichters darf nur von einer ausgebildeten und qualifizierten Elektrofachkraft erfolgen.**

**Die Elektrofachkraft ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Normen und Vorschriften eingehalten und umgesetzt werden. Arbeiten, die sich auf das Stromversorgungsnetz des Energieversorgungsunternehmens (EVU) am Standort der Solarenergieeinspeisung auswirken können, dürfen nur durch vom EVU zugelassene Elektrofachkräfte ausgeführt werden.**

**Hierzu gehört auch die Veränderung der werkseitig voreingestellten Parameter.**



## 1.2 EU-Konformitätserklärungen

Die Firma **KOSTAL Solar Electric GmbH** erklärt, dass die in diesem Dokument beschriebenen Wechselrichter mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der unten genannten Richtlinien übereinstimmen.

- Richtlinie 2014/30/EU  
(Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV)
- Richtlinie 2014/35/EU  
(Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt – kurz: Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2015/53/EU  
(Bereitstellung von Funkanlagen – kurz: Funkgeräterichtlinie, RED)
- Richtlinie 2011/65/EU  
(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, RoHS)

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung finden Sie im Downloadbereich unter:

[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)

## 1.3 Über diese Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und zum Betrieb des Wechselrichters. Beachten Sie insbesondere die Hinweise zum sicheren Gebrauch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, haftet die KOSTAL Solar Electric GmbH nicht.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes. Sie gilt ausschließlich für die Wechselrichter der Firma KOSTAL Solar Electric GmbH. Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie bei Wechsel des Betreibers an den Nachfolger weiter.

Der Installateur und der Betreiber müssen stets Zugang zu dieser Anleitung haben. Der Installateur muss mit dieser Anleitung vertraut sein und die Anweisungen befolgen.

Die aktuelle Version der Betriebsanleitung zu Ihrem Produkt finden Sie im Downloadbereich unter

**[www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com)**.

### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an die ausgebildete und qualifizierte Elektrofachkraft, die den Wechselrichter installiert, wartet und instand hält.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Wechselrichter unterscheiden sich in bestimmten technischen Einzelheiten. Informationen und Handlungsanweisungen, die nur für bestimmte Gerätetypen gelten, sind entsprechend gekennzeichnet.

Informationen, die Ihre Sicherheit oder die des Gerätes betreffen, sind besonders hervorgehoben.

### Navigation durch das Dokument

Um die Navigation durch dieses Dokument zu erleichtern, beinhaltet es klickbare Bereiche.

Das ist zum einen die Navigationsleiste im Kopf jeder Seite. Hier gelangen Sie per Klick zu den Übersichtsseiten der einzelnen Kapitel.

Ebenso sind die Inhaltsverzeichnisse bedienbar: Vom Verzeichnis am Beginn eines jeweiligen Kapitels gelangt man mit einem Klick in das angegebene Unterkapitel.




Abb. 1: Navigation durch das Dokument

- 1** Aufruf des Haupt-Inhaltsverzeichnisses
- 2** Navigationsleiste
- 3** Inhaltsverzeichnisse

Innerhalb des anweisenden Textes können Sie über die Querverweise zu den referenzierten Stellen im Dokument navigieren.

 **Kap. 1**


 **Abb. 1, Pos. 2**

Abb. 2: Beispiele für Querverweise

## 1.4 Hinweise in dieser Anleitung

In den anweisenden Text sind Hinweise eingefügt. In dieser Anleitung wird zwischen Warn- und Informationshinweisen unterschieden. Alle Hinweise sind an der Textzeile durch ein Icon kenntlich gemacht.

**Installation** ⚠️

Install a line circuit breaker into the mains cable between the inverter and the feed meter to secure it against overcurrent.

In countries in which a second PE connection is prescribed, connect this at the marked place on the housing.

**Connecting AC-side** ⚠️

Connect the wires of the mains cable to the AC terminal in accordance with the labelling.

For connection with a computer or with a computer network. Connect several inverters to a network for data retrieval. ⓘ

**1**

**2**

**3**

**4**

**DANGER**

Risk of death due to electrical shock and discharge!  
De-energise the device, secure it against being restarted and wait five minutes so that the capacitors can discharge.

**IMPORTANT NOTE**

To connect the AC cables, the inverter is equipped with spring-loaded terminal strips.

**INFO**

For connection with a computer, an Ethernet cable of category 6 is to be used.

Abb. 3: Sicherheitshinweise in dieser Anleitung

- 1** Hinweis-Icons innerhalb des anweisenden Textes
- 2** Warnhinweis
- 3** Informationshinweis
- 4** Weitere Hinweise

### Warnhinweise

Warnhinweise weisen auf Gefahren für Leib und Leben hin. Es können schwere Personenschäden auftreten, die bis zum Tode führen können.

Jeder Warnhinweis besteht aus folgenden Elementen:




Abb. 4: Aufbau der Warnhinweise

- 1 Warnsymbol
- 2 Signalwort
- 3 Art der Gefahr
- 4 Abhilfe

### Warnsymbole



Gefahr



Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung



Gefahr durch Verbrennungen

### Signalwörter

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr.

#### **GEFAHR**

Bezeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### **WARNUNG**

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### **VORSICHT**

Bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung oder Sachschäden zur Folge hat.

### Informationshinweise

Informationshinweise enthalten wichtige Anweisungen für die Installation und für den einwandfreien Betrieb des Wechselrichters. Diese sollten unbedingt beachtet werden. Die Informationshinweise weisen zudem darauf hin, dass bei Nichtbeachtung Sach- oder finanzielle Schäden entstehen können.



Abb. 5: Beispiel für einen Informationshinweis

### Symbole innerhalb der Informationshinweise



Wichtige Information



Sachschaden möglich

### Weitere Hinweise

Sie enthalten zusätzliche Informationen oder Tipps.



INFO

Dies ist eine zusätzliche Information.

Abb. 6: Beispiel für einen Informationshinweis

### Symbole innerhalb der weiteren Hinweise



Information oder Tipp



Vergrößerte Darstellung

## 1.5 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
1., 2., 3. ...	Aufeinander folgende Schritte einer Handlungsanweisung
→	Auswirkung einer Handlungsanweisung
✓	Endergebnis einer Handlungsanweisung
↗	Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
■	Auflistung


Tab. 1: Verwendete Symbole und Icons

## Verwendete Abkürzungen


Abkürzung	Erklärung
Tab.	Tabelle
Abb.	Abbildung
Pos.	Position
Kap.	Kapitel



## 1.6 Kennzeichnungen am Gerät



Am Gehäuse des Wechselrichters sind das Typenschild und weitere Kennzeichnungen angebracht. Diese Schilder und Kennzeichnungen dürfen nicht verändert oder entfernt werden.

Symbol	Erklärung
	Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung
	Gefahr durch Verbrennungen
	Gefahrenhinweis
	Gefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung. Nach dem Ausschalten fünf Minuten warten (Entladezeit der Kondensatoren)
	Zusätzlicher Erdanschluss
	Betriebsanleitung beachten und lesen
	Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Beachten Sie die geltenden regionalen Bestimmungen zur Entsorgung
	CE-Kennzeichnung Das Produkt genügt den geltenden Anforderungen der EU

# 2. Geräte- und Systembeschreibung

2.1	Systemübersicht .....	19
2.2	Geräteübersicht .....	20
2.3	Funktionsübersicht .....	23

## 2.1 Systemübersicht




Abb. 7: Systemübersicht

- 1 PV-Strings
- 2 Wechselrichter PIKO CI 30 / 50 oder 60
- 3 Leitungsschutzschalter AC
- 4 Energiezähler
- 5 Verteiler
- 6 Öffentliches Netz
- 7 Kommunikationsanbindung (optional)
- 8 Router, PC Anbindung
- 9 Internet

## 2.2 Geräteübersicht

### Wechselrichter PIKO CI 30




Abb. 8: Wechselrichter PIKO CI 30 (Außenansicht)

- 1 Status-LED
- 2 Schalter DC
- 3 WiFi-Antenne
- 4 Anschlussfeld COM1 (Kommunikationsmodul)
- 5 Anschlussfeld COM2 (RS485, LAN, Digitaleingänge)
- 6 Anschluss Netzzuleitung
- 7 Anschlüsse PV-Module
- 8 Zusätzlicher PE-Anschluss (außen)
- 9 Lüfter
- 10 Abdeckung für Anschlussfeld COM2
- 11 Abdeckung Netzanschluss

## Wechselrichter PIKO CI 50/60




Abb. 9: Wechselrichter PIKO CI 50/60 (Außenansicht)

- 1** Status-LED
- 2** Deckel Anschlussraum
- 3** WiFi-Antenne
- 4** Anschlussfeld COM1 (Kommunikationsmodul)
- 5** Anschlussfeld COM2 (RS485, LAN, Digitaleingänge)
- 6** Kabelöffnung für Netzzuleitung
- 7** Schalter DC
- 8** Anschlüsse PV-Module
- 9** Lüfter
- 10** Zusätzlicher PE-Anschluss (außen)
- 11** Abdeckung für Anschlussfeld COM2

## Status-LED

Die Status-LED geben Auskunft über den Betriebszustand des Wechselrichters.

Weitere Informationen dazu  **Kap. 7.7.**




Abb. 10: Status-LED

- 1** Status PV-Module
- 2** Status Netz
- 3** Status Kommunikation
- 4** Warnmeldung

## 2.3 Funktionsübersicht

Der Wechselrichter wandelt Energie aus den angeschlossenen PV-Modulen in Wechselstrom um und speist diesen in das Öffentliche Netz ein.

### Dreiphasenwechselstrom

Die PIKO CI Wechselrichter erzeugen dreiphasigen Wechselstrom und sind mit ihrer hohen Ausgangsleistung für den Einsatz in mittleren und großen PV-Anlagen optimiert. Sie eignen sich damit für Solarkraftwerke, Stromfarmen und ähnliche Anwendungen. Die Wechselrichter können in TT-, TN-C, TN-S und TN-C-S-Netzen betrieben werden.

### Drahtlose Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt drahtlos mithilfe von Tablets oder Smartphones. Hierzu steht die **KOSTAL PIKO CI** App zur Verfügung, die Sie kostenfrei aus dem App Store herunterladen können.

### Erfassung Energieerzeugung

Durch den Anschluss eines externen Energiezählers kann der Wechselrichter den Energiefluss überwachen und die Ausgangsleistung entsprechend dem Netzbedarf optimal steuern.

### Kommunikation

Der Wechselrichter besitzt zur Kommunikation verschiedene Schnittstellen, über die eine Verbindung zu anderen Wechselrichtern, Sensoren, Energiezählern oder eine Anbindung an das Internet erfolgen kann.

- RS485/Modbus (RTU)  
An die Modbus-Schnittstelle werden Datenlogger oder Energiezähler angeschlossen, über die der Energiefluss erfasst wird.
- Wahlweise über LAN oder WiFi wird der Wechselrichter mit dem lokalen Netzwerk verbunden, über das er dann Zugriff auf das Internet und das Solar Portal hat.

Alle Daten werden verschlüsselt übertragen.

### Zentraler Netz- und Anlagenschutz

Ein Remote-Anschluss ermöglicht den Anschluss an einen Kuppelschalter und damit die Realisierung eines zentralen Netz- und Anlagenschutzes, wie er durch technische Vorschriften der Netzbetreiber gefordert ist.

### Rundsteuerempfänger

Für Anlagen, in denen der Netzbetreiber die Einspeiseleistung mithilfe von Rundsteuerempfängern steuert, besitzt der Wechselrichter die benötigten Digitaleingänge.



### App-Funktionen

Mit der gratis erhältlichen App **KOSTAL PIKO CI** steht eine grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung. Über die App wird der Wechselrichter in Betrieb genommen, konfiguriert und der Status angezeigt:

- Anmeldung am Wechselrichter
- Anmeldung als Benutzer oder Administrator
- Statusabfrage
- Aktuelle Einspeisewerte am Netzanschluss
- Anzeige Logdaten / Ereignisse
- Anzeige Versionsstand Wechselrichter
- Konfiguration des Wechselrichters  
(z. B. LAN-Verbindung, Energiezähler einrichten usw.)

### **KOSTAL Solar Portal**

Das **KOSTAL Solar Portal** schützt Ihre Investition in eine PV-Anlage vor Ertragsausfällen, z. B. durch die aktive Alarmierung im Ereignisfall per E-Mail.

Die Anmeldung zum **KOSTAL Solar Portal** erfolgt kostenfrei unter [www.kostal-solar-portal.com](http://www.kostal-solar-portal.com).

Die Funktionen sind:

- Weltweiter Portalzugang über das Internet
- Grafische Darstellung der Leistungs- und Ertragsdaten
- Visualisierung und Sensibilisierung zur Eigenverbrauchsoptimierung
- Benachrichtigung über Ereignisse per E-Mail
- Datenexport
- Sensorauswertung
- Anzeige und Nachweis einer möglichen Wirkleistungsreduzierung durch den Netzbetreiber
- Logdatenspeicherung zur langfristigen und sicheren Überwachung Ihrer PV-Anlage
- Bereitstellung von Anlagendaten für die KOSTAL Solar App

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com) unter der Rubrik **Produkte > Monitoring-Software > KOSTAL Solar Portal**.

### Ereigniscodes

Ereignisse oder Störungen während des Betriebs, werden im Ereignisspeicher des Wechselrichters abgelegt und an das **KOSTAL Solar Portal** übertragen oder können über die **KOSTAL PIKO CI** App abgefragt werden.

Weitere Informationen dazu  **Kap. 7.7.**

### Servicekonzept

Die Ereigniscodes können im Servicefall über die **KOSTAL PIKO CI** App oder **KOSTAL Solar Portal** ausgelesen werden. Ihr Installateur oder Servicepartner kann dann schon vor dem Einsatz vor Ort entscheiden, welche Maßnahme zu treffen ist. Hierdurch können mehrfache Einsätze vor Ort vermieden werden.

## Auslegungssoftware KOSTAL Solar Plan

Mit unserer kostenlosen Software **KOSTAL Solar Plan** erleichtern wir Ihnen die Wechselrichterauslegung.

Einfach die Anlagendaten und individuellen Kundendaten eingeben und Sie erhalten eine Empfehlung für einen KOSTAL-Wechselrichter, der auf die geplante Solaranlage abgestimmt ist. Hierbei werden alle KOSTAL-Wechselrichter berücksichtigt. Zudem wird der Stromverbrauch des Kunden betrachtet und mithilfe von Standard-Lastprofilen die möglichen Eigenverbrauchs- und Autarkiepotenziale aufgezeigt.

Folgende Bereiche der Wechselrichterauslegung stehen Ihnen im **KOSTAL Solar Plan** zur Verfügung:

- Schnellauslegung  
Manuelle Wechselrichterauslegung unter Berücksichtigung der Wechselrichter-Spezifikationen
- Auslegung  
Automatische Wechselrichterauslegung mit der Möglichkeit der Berücksichtigung des Stromverbrauches
- Speicherauslegung  
Automatische Wechselrichterauslegung mit der Möglichkeit der Berücksichtigung des Stromverbrauches

Neben der verbesserten Wechselrichterauslegung unterstützt **KOSTAL Solar Plan** auch die Angebotserstellung. So können die eingegebenen technischen Daten um Kunden-, Projekt- und Installateursdaten erweitert und in einer Übersicht im PDF-Format dem Angebot beigefügt werden. Darüber hinaus ist es möglich, die Planung auch in einer Projektdatei zu speichern und ggf. zu bearbeiten.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com) unter der Rubrik **Installateurportal > KOSTAL Solar Plan**.


# 3. Installation

3.1	Transport und Lagerung .....	30
3.2	Lieferumfang .....	31
3.3	Montage .....	32
3.4	Elektrischer Anschluss .....	38
3.5	Übersicht Kommunikationsanschlüsse .....	43
3.6	WiFi-Antenne montieren .....	44
3.7	Kommunikationsarten .....	45
3.8	Kommunikation über LAN .....	47
3.9	Kommunikation über RS485 .....	49
3.10	Kommunikation über WiFi .....	51
3.11	KOSTAL Smart Energy Meter anschließen .....	52
3.12	Zentralen Netz- und Anlagenschutz anschließen .....	61
3.13	Rundsteuerempfänger anschließen .....	64
3.14	Wechselrichter schließen .....	67
3.15	PV-Module anschließen .....	68
3.16	Erstinbetriebnahme .....	77

## 3.1 Transport und Lagerung

Der Wechselrichter wurde vor Auslieferung auf Funktion geprüft und sorgfältig verpackt. Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. 📦

- Bewahren Sie alle Komponenten des Wechselrichters bei längerer Lagerung vor der Montage in der Originalverpackung trocken und staubfrei auf.
- Ersetzen Sie das Verpackungsmaterial, wenn es beschädigt wurde.
- Stapeln Sie maximal vier Wechselrichter übereinander.



- Nutzen Sie zum Transport des Wechselrichters die Griffmulden links und rechts an der Unterseite. ⚠️
- Kippen Sie den Wechselrichter nicht auf die Seite. Vermeiden Sie Schräglagen.
- Legen Sie den Wechselrichter nur auf der Rückseite ab.
- Stellen Sie den Wechselrichter nicht auf einer der Seitenflächen oder auf der Oberseite ab.



### SCHADEN MÖGLICH

**Beschädigungsgefahr beim Abstellen des Wechselrichters. Wechselrichter nach dem Auspacken möglichst auf der Rückseite ablegen.**

**Reklamationen und Schadensersatzansprüche richten Sie direkt an Ihr Frachtunternehmen.**



### VORSICHT!

**Verletzungsgefahr! Der Wechselrichter ist sehr schwer. Heben oder transportieren Sie den Wechselrichter nicht alleine. Ziehen Sie mindestens eine bis zwei weitere Person hinzu, um Verletzungen zu vermeiden.**

## 3.2 Lieferumfang




Abb. 11: Lieferumfang

- 1** Wechselrichter
- 2** Wandhalterung
- 3** Abdeckung AC-Anschluss
- 4** Montageset: 3x Schrauben M12 mit Mutter und Unterlegscheibe
- 5** Sicherungsschraube M6 (1x)
- 6** Dichtstopfen zur Durchführung von Kommunikationsleitungen mit 3 Stopfen
- 7** Steckverbinder für Kommunikationsschnittstelle
- 8** 12 x Aderendhülsen für Kommunikationsleitungen
- 9** WiFi-Antenne
- 10** Demontagewerkzeug für DC-Steckverbinder
- 11** DC-Steckverbinder  
(je DC-Eingang: 1x Stecker, Buchse)
- 12** Kurzanleitung (Short Manual)

## 3.3 Montage

### Montageort wählen



Wechselrichter im Innenbereich montieren.



Wechselrichter im geschützten Außenbereich montieren.



Wechselrichter vor direktem Niederschlag schützen.




Wechselrichter vor groben Verschmutzungen z. B. durch Laub schützen.



Wechselrichter vor Staub, Verschmutzung und Ammoniakgasen schützen. Nicht in Räumen und Bereichen mit Tierhaltung montieren.



Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.




Die Umgebungstemperatur muss zwischen -25 °C und +60 °C liegen.




#### WICHTIGE INFORMATION

Beachten Sie diese Anweisungen bei der Auswahl des Montageorts. Bei Nichtbeachtung können die Garantieansprüche eingeschränkt werden oder ganz verfallen.







Die Luftfeuchtigkeit darf zwischen 0% und 100% (kondensierend) liegen.




Wechselrichter darf nur bis zu einer Höhe von 4000 m montiert werden.





Ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien und explosionsgefährdeten Bereichen in der Umgebung sicherstellen.




Wechselrichter an stabiler Montagefläche montieren, die das Gewicht sicher tragen kann. Gipskartonwände und Holzverschalungen sind nicht zulässig.



Wechselrichter nicht auf entflammbarer Montagefläche montieren. 



Wechselrichter senkrecht montieren. Schräglage bis 15° ist erlaubt.



Mindestabstände und benötigten Freiraum einhalten.




## WARNUNG

### BRANDGEFAHR DURCH HEISSE TEILE AM WECHSELRICHTER!

Einzelne Bauteile können im Betrieb über 80 °C heiß werden. Den Montageort entsprechend den Angaben in dieser Anleitung auswählen. Lüftungsöffnungen immer frei halten.



Der Wechselrichter verursacht im Betrieb Geräusche. Den Wechselrichter so montieren, dass Menschen durch die Betriebsgeräusche nicht gestört werden.



Der Wechselrichter muss gut zugänglich und die Status-LED gut ablesbar sein.



Den Wechselrichter außerhalb der Reichweite von Kindern oder anderen unbefugten Personen montieren.



Leitungen UV-geschützt verlegen oder UV-beständige Leitungen verwenden.

## Montagemaße

Nutzen Sie zum Montieren Befestigungsschrauben, die für den Untergrund, das Gewicht des Wechselrichters und für die Umgebungsbedingungen geeignet sind.

Anforderung Befestigungsschrauben:  
 Ø 12 mm, 8.8, A2-70




### WICHTIGE INFORMATION

Den Freiraum um den Wechselrichter unbedingt einhalten, damit die Kühlung des Wechselrichters gegeben ist.

### PIKO CI 30

(mm)



### PIKO CI 50/60






Abb. 12: Montagemaße mit Halterung

**Abstände zwischen Wechselrichter !**

**PIKO CI 30/50/60**



**PIKO CI 30**



**PIKO CI 50/60**




Abb. 13: Mehrere Wechselrichter nebeneinander




**WICHTIGE INFORMATION**

Die angegebenen Werte sind Mindestabstände. Vergrößern Sie die Abstände, wenn die Wärmeverhältnisse in der Einbaumgebung es erfordern, z. B. bei ungünstiger Belüftung oder starker Sonneneinstrahlung.

## Wechselrichter montieren

### PIKO CI 30:



### PIKO CI 50/60:





Abb. 14: Wechselrichter PIKO CI montieren

- Montieren Sie den Wechselrichter auf einer festen Wand oder an einem Gestell. Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände und übrigen Vorgaben.
- Montieren Sie die Halterung auf den Untergrund.
- Heben Sie den Wechselrichter auf die Halterung .
- Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter korrekt sitzt und nicht von der Halterung rutschen kann.
- Montieren Sie die Sicherungsschraube.



### VORSICHT!

**Verletzungsgefahr! Der Wechselrichter ist sehr schwer. Heben oder transportieren Sie den Wechselrichter nicht alleine. Ziehen Sie mindestens eine bis zwei weitere Person hinzu, um Verletzungen zu vermeiden.**

## 3.4 Elektrischer Anschluss

### Übersicht




Abb. 15: Übersicht der elektrischen Anschlüsse

#### Anschlüsse Wechselrichter

- 1 Anschlüsse PV-Module
- 2 Kommunikationsanschlüsse
- 3 AC-Anschluss 

#### Externe Anschlüsse

- 4 Leitungsschutzschalter
- 5 Energiezähler (z. B. KOSTAL Smart Energy Meter)
- 6 Öffentliches Netz



#### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie darauf, dass die Phasen der AC-Anschlussklemme und im Stromnetz übereinstimmen.

Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im äußeren Schutzerdungsleiter verursachen. Werden Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) oder Differenzstrom Überwachungsgeräte (RCM) verwendet, sind auf der AC-Seite nur RCD oder RCM des Typs B  $\geq 300$  mA zulässig.

## Leitungsspezifikation

### ■ Netzanschluss AC

Wählen Sie den Leiterquerschnitt entsprechend des Nennausgangsstroms und der Verlegeart. **i**

Berücksichtigen Sie notwendige Reduktionsfaktoren für Umgebungstemperatur und Häufung (bei Verlegung mehrerer Leitungen ohne Abstand).

Beispiel: Umgebungstemperatur 40 °C: Reduktionsfaktor 0,87 (nach DIN VDE 0100-520 / HD 60364-5-52).



#### INFO

Bei Verlegung im Außenbereich verwenden Sie UV-beständige Leitung. Alternativ die Leitung geschützt vor Sonneneinstrahlung verlegen.

Leitungstyp	Leitungslänge
Kupferleiter 4-adrig (3L/PE ohne N) oder 5-adrig (3L/N/PE)	max. 200m

PIKO CI	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
30	10 - 25 mm <sup>2</sup>	24 - 32 mm
50 / 60	30 - 50 mm <sup>2</sup>	25 - 40 mm

### ■ Zusätzlicher PE-Anschluss

PIKO CI	Aderquerschnitt
30	≥ 16 mm <sup>2</sup>
50 / 60	≥ 35 mm <sup>2</sup>

### ■ PV-Anschlüsse DC

Leitungstyp	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
Solarleitung z. B. PV1-F	4 - 6 mm <sup>2</sup>	6 - 8 mm

## Netzzuleitung anschließen

1. ⚠️ Stromnetz spannungsfrei schalten.
2. AC-Anschluss gegen Wiedereinschalten sichern.
3. DC-Schalter am Wechselrichter auf „OFF“ schalten.
4. Netzzuleitung vom Stromverteiler zum Wechselrichter fachgerecht verlegen. ⚠️
5. In die Netzzuleitung die notwendigen Sicherungseinrichtungen – Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter– einbauen. ⚠️




Abb. 16: AC-Leitung vorbereiten

6. Die Netzzuleitung 120 mm abisolieren.
7. Auf die Adern geeigneten Schrumpfschlauch schieben. Die Leiterenden abisolieren und die Kabelring-schuhe auf die Leiterenden crimpen.



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Alle Geräte spannungsfrei schal-ten, gegen Wiedereinschalten sichern.



**WICHTIGE INFORMATION**

Bei allen Arbeiten am Wechsel-richter nur mit isoliertem Werkzeug arbeiten, um Kurzschlüsse zu ver-hindern.



**WARNUNG**

**BRANDGEFAHR DURCH ÜBER-STROM UND ERWÄRMUNG DER NETZLEITUNG!**

Leitungsschutzschalter zur Siche-rung gegen Überstrom einbauen.



## 8. PIKO CI 30:

Die Schrauben der Anschlussabdeckung abnehmen.  
Die Netzzuleitung durch die Anschlussabdeckung führen.

## PIKO CI 50/60:

Die Schrauben der unteren Abdeckung entfernen und den Deckel abnehmen.  
Die Netzzuleitung durch die Durchführung in den Anschlussraum des Wechselrichters führen.

Die Netzzuleitung entsprechend der Beschriftung an das AC-Anschlussterminal anschließen. **!**



### WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie darauf, dass die Phasen der AC-Anschlussklemme und im Stromnetz übereinstimmen.




Abb. 17: AC-Anschluss abdichten

### 9. PIKO CI 30:

Die Anschlussabdeckung am AC-Anschluss anbringen und festschrauben. Anzugsdrehmoment: 3 Nm.

PIKO CI 50/60:

Den Wechselrichter schließen und den Deckel festschrauben. Anzugsdrehmoment: 3 Nm.

### 10. Netzzuleitung mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten. Überwurfmutter anziehen.

### 11. In Ländern, in denen ein zweiter PE-Anschluss vorgeschrieben ist, diesen an der gekennzeichneten Stelle des Gehäuses (außen) anschließen.




Abb. 18: Länderspezifischer PE-Anschluss außen

✓ Netzleitung angeschlossen

## 3.5 Übersicht Kommunikationsanschlüsse




Abb. 19: Kommunikationsanschlüsse

- 1** WiFi-Antenne
- 2** Anschlussfeld COM1
- 3** Anschlussfeld COM2
- 4** Buchse für Kommunikationsmodul
- 5** Steckerleiste Kommunikationsschnittstelle mit RS485 Schnittstelle, Digitaleingänge für Rundsteuerempfänger und NAS Anschluss
- 6** LAN Anschluss
- 7** Reset-Taster für Inbetriebnahme-Adresse (WLAN)

Position	Bezeichnung	Pin	Erklärung
5	Kommunikationsschnittstelle	1	GND (Masse) für Remote und DI1...4
		2	Remote: Zentraler Anlagenschutz
		3	DI4: Eingang 4
		4	DI3: Eingang 3
		5	DI2: Eingang 2
		6	DI1: Eingang 1
		7	RS485/Modbus-Schnittstelle B (Eingang, Daten -)
		8	RS485/Modbus-Schnittstelle A (Eingang, Daten +)
		9	RS485/Modbus-Schnittstelle B (Ausgang, Daten -)
		10	RS485/Modbus-Schnittstelle A (Ausgang, Daten +)
6	Anschlussklemme RJ45	-	LAN-Anschluss 1
		-	LAN-Anschluss 2

## 3.6 WiFi-Antenne montieren




Abb. 20: WiFi-Antenne montieren

1. Entfernen Sie die Schutzkappe auf dem Anschlussgewinde am Wechselrichter.
  2. Schrauben Sie die beiliegende WiFi-Antenne auf den Schraubbolzen. Anzugsmoment: 3 Nm
- ✓ WiFi Antenne montiert

## 3.7 Kommunikationsarten





Abb. 21: Kommunikationsarten


Der Wechselrichter PIKO CI besitzen Schnittstellen für LAN, RS485 Modbus und WiFi. So bestehen verschiedene Möglichkeiten, einen oder mehrere Wechselrichter miteinander zu vernetzen und zu steuern.

Sie können verschieden Verbindungsarten auch miteinander kombinieren. In einem Solarkraftwerk kann es z. B. sinnvoll sein, mehrere Wechselrichter im Feld drahtgebunden untereinander zu vernetzen (LAN/Ethernet oder RS485), und die Verbindung zur lokalen Kommunikationszentrale drahtlos über eine Funkverbindung zu realisieren.

### LAN / Ethernet

Mit der Vernetzung über Ethernet kann der Wechselrichter an das lokale Netzwerk oder Internet angebunden werden. Nutzen Sie hierzu den RJ45-Anschluss im Anschlussfeld COM2. An das Netzwerk können Computer, Router, Switches und/oder Hubs oder weitere Geräte angeschlossen werden.  **Kap. 3.8**

### RS485 Modbus

Modbus ist ein Industriestandard zur Vernetzung industrieller Mess-, Steuer- und Regelsysteme. Über diese Verbindung kann z. B. ein Datenlogger oder Energiezähler angeschlossen werden, welcher die angeschlossenen Wechselrichter ansteuert.  **Kap. 3.9**

### WLAN / WiFi

Über WiFi können ein oder mehrere Wechselrichter z. B. über einen Router oder Hub in das lokale WLAN-Netzwerk eingebunden werden.  **Kap. 3.10**



#### INFO

Durch den Anschluss des Ethernet-Kabels an einen Router wird der Wechselrichter in das eigene Netzwerk integriert und kann von allen Computern, die im selben Netzwerk eingebunden sind, angesprochen werden.



#### INFO

Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Verbindung von Wechselrichter zu Wechselrichter geplant.

## 3.8 Kommunikation über LAN




Abb. 22: Wechselrichter mit LAN / Ethernet-Kabel verbinden

1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten.
2. Das Ethernet-Kabel durch die COM2-Abdeckung führen und mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten.
3. Überwurfmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Anzugsdrehmoment: 8 Nm (M25). **i**
4. Ethernet-Kabel an eine der LAN-Buchsen im Anschlussfeld COM2 anschließen. Die zweite LAN-Buchse dient dazu, die Netzwerkverbindung zu weiteren Wechselrichtern weiterzuführen.
5. LAN/Ethernet-Kabel am Computer oder Router anschließen. **i**



### INFO

Verwenden Sie als Netzwerkleitung (Ethernet 10BaseT, 10/100 MBit/s) ein Ethernet-Kabel der Kategorie 7 (Cat 7, FTP) mit einer max. Länge von 100m.



### INFO

Nach der Inbetriebnahme können in der **KOSTAL PIKO CI** App noch die Einstellungen zum Ethernet Anschluss vorgenommen werden. Dazu zählt z. B. die Einstellung zum IP-Mode, bei dem der Bezug einer automatischen IP-Adresse eingestellt werden kann.

6. Die Einstellung des Wechselrichters als **Master LAN** oder Slave, wird über die **KOSTAL PIKO CI** App an jedem Wechselrichter durchgeführt. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/Slave Einstellungen** und anschließend **Master LAN** oder **Slave** auswählen. Der Master sendet Daten an die Slave Wechselrichter weiter. Dieses kann z. B. eine Einspeisebegrenzung sein.
- ✓ LAN Kabel angeschlossen



## 3.9 Kommunikation über RS485




Abb. 23: Wechselrichter mit RS485-Kabel verbinden

- 1** RS485-Terminierung am letzten Wechselrichter aktivieren

### Anschließen der RS485 Verbindung

1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten.  
 Kap. 4.2
  2. Das RS485-Kabel durch die COM2-Abdeckung führen und mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten.
  3. Überwurfmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Anzugsdrehmoment: 8 Nm (M25). 
  4. RS485-Kabel an den mitgelieferten Stecker montieren (RS485 x in) und auf die Schnittstelle im Anschlussfeld COM2 stecken. RS485 out dient dazu, die Netzwerkverbindung zu weiteren Wechselrichtern weiterzuführen.
  5. RS485-Kabel am externen Gerät (z. B. Datenlogger) anschließen. 
  6. Die Einstellung des Wechselrichters als **Master RS485** oder Slave wird über die **KOSTAL PIKO CI** App an jedem Wechselrichter durchgeführt. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/Slave Einstellungen** und anschließend **Master RS485** oder **Slave** auswählen. Der Master sendet Daten an die Slave Wechselrichter weiter. Dieses kann z. B. eine Einspeisebegrenzung sein.
  7. Die RS485-Terminierung des letzten Wechselrichters muss in der **KOSTAL PIKO CI** App auf ON gestellt werden. Dieses kann unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > RS485 Einstellungen > Abschlusswiderstand** durchgeführt werden.
- ✓ RS485-Kabel angeschlossen



#### INFO

Anforderungen an das Kommunikationskabel:

- Drahtquerschnitt:  
0,34 - 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
0,34 - 1,0 mm<sup>2</sup> (flexibel)
- Buslänge max. 1000
- Abisolierlänge ca. 5 mm



#### INFO

Nach der Inbetriebnahme müssen noch in der **KOSTAL PIKO CI** App die Einstellungen zum RS485 Anschluss vorgenommen werden. Dazu zählt z. B. die Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit.

## 3.10 Kommunikation über WiFi




Abb. 24: Wechselrichter über WiFi anbinden

### 1 WiFi Einstellungen

1. Nach der Inbetriebnahme sind die WiFi Einstellungen in der **KOSTAL PIKO CI** App in jedem Wechselrichter durchzuführen. **i**

Öffnen Sie dazu den folgenden Menüpunkt und nehmen die Einstellungen vor:

**Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > WLAN Einstellungen > Wähle WLAN Verbindung**

- ✓ Wechselrichter über WiFi verbunden




#### INFO



Sollten Sie das WLAN Passwort vergessen haben, kann über die Reset-taste unter der Abdeckung für COM2, das Passwort auf den Standardwert 12345678 zurückgesetzt werden.

## 3.11 KOSTAL Smart Energy Meter anschließen

Der Anschluss eines KOSTAL Smart Energy Meters ermöglicht es Erzeugungswerte, Verbrauchswerte zu erfassen oder auch die Ausgangsleistung des Wechselrichters in das öffentliche Netz zu steuern. Zusätzlich kann der KOSTAL Smart Energy Meter daten an das KOSTAL Solar Portal senden. Dazu muss der KOSTAL Smart Energy Meter zusätzlich zum PIKO CI in der gleichen Anlage im KOSTAL Solar Portal eingerichtet werden.

Die Montage des Energiezählers erfolgt im Zählerschrank oder im Hauptverteiler. Beachten Sie hierzu auch die Betriebsdokumentation des KOSTAL Smart Energy Meters. 

Der Anschluss des KOSTAL Smart Energy Meters zum PIKO CI kann über zwei verschiedene Varianten geschehen. Die Anschlussart ist anschließend über die KOSTAL PIKO CI App einzustellen.

-  „Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über LAN“
-  „Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über RS485“



### WICHTIGE INFORMATION

**Es dürfen nur Energiezähler verwendet werden, welche für diesen Wechselrichter freigegeben wurden.**

**Eine aktuelle Liste der freigegebenen Energiezähler finden Sie unter Download zum Produkt auf unserer Homepage.**

**Aktuell sind folgende Energiezähler freigegeben:**

- KOSTAL Smart Energy Meter

## Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über LAN





Abb. 25: Anschlussplan Energiezähler LAN - Netzanschluss

- 1 Wechselrichter
- 2 LAN Schnittstelle Wechselrichter
- 3 KOSTAL Smart Energy Meter
- 4 LAN Schnittstelle KOSTAL Smart Energy Meter
- 5 Einspeisezähler
- 6 Öffentliches Netz
- 7 Bedienungsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meters durchlesen.
- 8 Stromwandler bei Stromstärken über 63 A einsetzen.  
Bedienungsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meter durchlesen

### KOSTAL Smart Energy Meter anschließen

1. Netzzuleitung spannungsfrei schalten. ⚠
2. KOSTAL Smart Energy Meter wie in den Darstellungen am Netzanschlusspunkt im Hausnetz installieren.
3. Das Ethernet-Kabel am Wechselrichter durch die COM2-Abdeckung führen und mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten. Überwurfmutter mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.  
Anzugsdrehmoment: 8 Nm (M25). ⓘ



4. Ethernet-Kabel an eine der LAN-Buchsen im Anschlussfeld COM2 anschließen. Die zweite LAN-Buchse dient dazu, die Netzwerkverbindung zu weiteren Wechselrichtern weiterzuführen.
5. Abdeckkappe COM 2 montieren.  
Anzugsdrehmoment: 1,5 Nm
6. Das andere Ende des Ethernet-Kabels am Router anschließen.



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Alle Geräte spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.



**INFO**


Anforderungen an das LAN-Kabel:

- CAT7
- Länge max. 100

7. LAN-Verbindung vom KOSTAL Smart Energy Meter zum Router herstellen.
8. Der KOSTAL Smart Energy Meter arbeitet in dieser Variante als Slave und sendet Daten an den Wechselrichter.
9. Im **KOSTAL Smart Energy Meter** unter **MODBUS Einstellungen > MODBUS TCP > Slave (Aktiviere TCP -Slave)** auf **ON** stellen.
10. Um den Hausverbrauch im **KOSTAL Solar Portal** sichtbar zu machen, im **KOSTAL Smart Energy Meter** unter **Wechselrichter > Solar Portal > Aktiviere Solar Portal** auf **ON** stellen.

Nach der Inbetriebnahme müssen noch nachfolgende Einstellungen in der **KOSTAL PIKO CI App** vorgenommen werden.

1. Die Verwendung und die Einbauposition des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) muss in der **KOSTAL PIKO CI** App am **Master** Wechselrichter eingestellt werden.  
Dieses kann unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Funktion Leistungsbegrenzung > KSEM** und **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Sensor Position > Netzanschlusspunkt** (Standardwert) eingestellt werden.
2. Die IP-Adresse des KOSTAL Smart Energy Meters kann in der **KOSTAL PIKO CI** App unter **Einstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > IP Adresse des Energymeter** eingestellt werden.

3. Eine Leistungsbegrenzung der Netzeinspeisung (z.B. auf 70%) ist am **Master** Wechselrichter in Watt einzugeben. 

Dieses kann unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Begrenzung der Wirkleistung auf (W)** eingestellt werden.

4. Der **KOSTAL Smart Energy Meter** ist am **Master** Wechselrichter angeschlossen. Wenn noch nicht geschehen, ist dieser Wechselrichter als **Master LAN** zu konfigurieren.

Dieses kann in der **KOSTAL PIKO CI** App unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master LAN** ausgewählt werden.

5. Alle anderen Wechselrichter, die mit dem Master Wechselrichter verbunden sind, sind als **Slave** zu konfigurieren. Folgende Standardeinstellungen sollten bei allen Slave Wechselrichtern überprüft werden:

**Master/Slave Einstellungen:** Slave

**Funktion Leistungsbegrenzung:** deaktiviert

**Sensor Position:** Netzanschlusspunkt

**Rundsteuerempfänger aktivieren:** OFF

- ✓ Wechselrichter mit dem KOSTAL Smart Energy Meter verbunden.



### INFO

Wird eine Leistungsbegrenzung in Kombination mit dem KOSTAL Smart Energy Meter durchgeführt, ist die Leistungsbegrenzung über einen Rundsteuerempfänger (RSE) nicht möglich und muss deaktiviert sein.



## Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über RS485





Abb. 26: Anschlussplan Energiezähler RS485 - Netzanschluss

- 1 Wechselrichter
- 2 RS485 Schnittstelle Wechselrichter
- 3 RS485 Schnittstelle KOSTAL Smart Energy Meter
- 4 KOSTAL Smart Energy Meter
- 5 Einspeisezähler
- 6 Öffentliches Netz
- 7 Bedienungsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meter durchlesen
- 8 RS485-Terminierung in der **KOSTAL PIKO CI** App auf ON stellen
- 9 Stromwandler bei Stromstärken über 63 A einsetzen. Bedienungsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meter durchlesen

### KOSTAL Smart Energy Meter anschließen

1. Netzzuleitung spannungsfrei schalten. ⚠
2. KOSTAL Smart Energy Meter wie in den Darstellungen am Netzanschlusspunkt im Hausnetz installieren.
3. Das Kommunikationskabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank verlegen und nach Hersteller-Anschlussplan am KOSTAL Smart Energy Meter anschließen. ⓘ
4. Das Kommunikationskabel durch die Abdeckung des Wechselrichters für das Anschlussfeld COM2 führen. Den Anschluss mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten.



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Alle Geräte spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.



**INFO**

Anforderungen an das Kommunikationskabel:

- Drahtquerschnitt:  
0,34 - 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
0,34 - 1,0 mm<sup>2</sup> (flexibel)
- Buslänge max. 1000 m
- Abisolierlänge ca. 5 mm

5. Das Kommunikationskabel an den Steckverbinder für die Kommunikationsschnittstelle anschließen. Beachten Sie die Pinbelegung.  
Anzugsdrehmoment: 0,2 Nm.
6. Den Steckverbinder am Wechselrichter auf die Kommunikationsschnittstelle im Anschlussfeld COM2 stecken.
7. LAN-Verbindung vom KOSTAL Smart Energy Meter und Wechselrichter zum Internet herstellen.
8. Der KOSTAL Smart Energy Meter arbeitet in dieser Variante als Slave und sendet Daten an den Wechselrichter.
9. Im KOSTAL Smart Energy Meter ist der PIKO CI zur Schnittstelle RS485 A auszuwählen. Schauen Sie dazu in die Betriebsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meters.
10. Abdeckkappe COM 2 montieren.  
Anzugsdrehmoment: 1,5 Nm

Nach der Inbetriebnahme müssen noch nachfolgende Einstellungen in der **KOSTAL PIKO CI App** vorgenommen werden.

1. Die Verwendung und die Einbauposition des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) muss in der **KOSTAL PIKO CI** App am **Master** Wechselrichter eingestellt werden.  
Dieses kann unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Funktion Leistungsbegrenzung > KSEM** und **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Sensor Position > Netzanschlusspunkt** eingestellt werden.

2. Eine Leistungsbegrenzung der Netzeinspeisung (z.B. auf 70%) ist am **Master** Wechselrichter in Watt einzugeben.   
Dieses kann unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Begrenzung der Wirkleistung auf [W]** eingestellt werden.
  3. Der Wechselrichter, an dem der KOSTAL Smart Energy Meter angeschlossen wurde, ist als **Master** zu konfigurieren.  
Dieses kann unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master RS485** ausgewählt werden.
  4. Am **Master** Wechselrichter, der an die RS485-Kommunikationsleitung angeschlossen ist, die RS485-Terminierung in der **KOSTAL PIKO CI** App auf **ON** gestellt werden.  
Dieses kann unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > RS485 Einstellungen > Abschlusswiderstand** durchgeführt werden.
  5. Alle anderen Wechselrichter, die mit dem Master Wechselrichter über LAN verbunden sind, sind als **Slave** zu konfigurieren. Folgende Standardeinstellungen sollten bei allen Slave Wechselrichtern überprüft werden:  
**Master/Slave Einstellungen:** Slave  
**Funktion Leistungsbegrenzung:** deaktiviert  
**Sensor Position:** Netzanschlusspunkt  
**Rundsteuerempfänger aktivieren:** OFF
- ✓ Wechselrichter mit dem KOSTAL Smart Energy Meter verbunden.



### INFO

Wird eine Leistungsbegrenzung in Kombination mit dem KOSTAL Smart Energy Meter durchgeführt, ist die Leistungsbegrenzung über einen Rundsteuerempfänger (RSE) nicht möglich und muss deaktiviert sein.

## 3.12 Zentralen Netz- und Anlagenschutz anschließen






Abb. 27: Zentraler Netz- und Anlagenschutz mit Kuppelschalter

- 1** Wechselrichter PIKO CI
- 2** Anschluss
- 3** NA-Schutz  
Schalter geschlossen: Einspeisung  
Schalter offen: Einspeisung unterbunden
- 4** Aktivieren des NA-Schutzes über **KOSTAL PIKO CI** App.

In einigen Ländern wird ein zentraler Netz- und Anlagenschutz gefordert, welcher die Spannung und Frequenz im Netz überwacht und im Fehlerfall über einen Kuppelschalter die Photovoltaik-Anlagen abschaltet.

Wenn Ihr Energieversorger für Ihre Anlage einen zentralen Netz- und Anlagenschutz fordert, installieren Sie eine externe Überwachungseinrichtung, die den Wechselrichter über einen Schließer- oder Öffnerkontakt abschaltet. Ein zusätzlicher Kuppelschalter ist nicht notwendig, da dieser durch die internen Schalter des Wechselrichters nicht notwendig sind.

1. Netzzuleitung spannungsfrei schalten. 
2. Die Überwachungseinrichtung im Schaltschrank oder Stromverteiler montieren.
3. Das Kommunikationskabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank verlegen und nach Hersteller-Anschlussplan anschließen. 
4. Das Kommunikationskabel durch die Abdeckung für das Anschlussfeld COM2 führen. Den Anschluss mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten.
5. Das Kommunikationskabel an den Steckverbinder für die Kommunikationsschnittstelle anschließen. Beachten Sie die Pinbelegung.  
Anzugsdrehmoment: 0,2 Nm.



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

**Alle Geräte spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.**



**INFO**

Anforderungen an das Kommunikationskabel:

- Drahtquerschnitt:  
0,34 - 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
0,34 - 1,0 mm<sup>2</sup> (flexibel)
- Länge max. 30
- Abisolierlänge ca. 5 mm

- Den Steckverbinder am Wechselrichter an die Kommunikationsschnittstelle im Anschlussfeld COM2 anschließen.




Abb. 28: Zentraler Anlagenschutz – Anschluss

- Anschlussfeld COM2
  - Kommunikationsschnittstelle
  - Steckverbinder
- Nach der Inbetriebnahme muss in jedem Wechselrichter über die **KOSTAL PIKO CI** App die Funktion aktiviert werden.  
Dieses kann unter **Einstellungen > Grundeinstellungen > Externe Abschaltung > ON** aktiviert werden.
- ✓ Wechselrichter für NAS Funktion eingerichtet.

### 3.13 Rundsteuerempfänger anschließen





Abb. 29: Anschluss Rundsteuerempfänger



- 1 Wechselrichter, an dem der Rundsteuerempfänger angeschlossen wird
- 2 Anschlussfeld COM2
- 3 Stecker Kommunikationsschnittstelle
- 4 Rundsteuerempfänger
- 5 Rundsteuerempfänger in der **KOSTAL PIKO CI** App aktivieren
- 6 Kommunikationsmodus (LAN oder RS485) in der **KOSTAL PIKO CI** App aktivieren
- 7 Schaltwerte für Rundsteuerempfänger in der **KOSTAL PIKO CI** App aktivieren

Einige Energieversorgungsunternehmen (EVU) bieten den Besitzern von PV-Anlagen die Möglichkeit, ihre Anlage über eine variable Wirkleistungssteuerung zu regeln und somit die Einspeisung in das öffentliche Netz auf bis zu 100 % erhöhen. 



Fragen Sie bei ihrem EVU oder Ihrem Installateur nach, welche Anwendungsregel für Sie gilt oder ob eine andere Alternative (z. B. Smart Meter) für Sie besser geeignet ist.

Ist im Hausnetz schon ein Rundsteuerempfänger an einem anderen KOSTAL-Wechselrichter angeschlossen, besteht die Möglichkeit, die Steuersignale von diesem Rundsteuerempfänger zu nutzen.



### INFO

In einigen Anwendungsfällen kann der digitale Energiezähler KOSTAL Smart Energy Meter als eine kostengünstige Alternative zum Rundsteuerempfänger angesehen werden. Dabei wird die Einspeisung zwar durch das EVU begrenzt, aber der Wechselrichter steuert den Energiefluss so (Eigenverbrauch im Hausnetz und Einspeisung in das öffentliche Netz), dass möglichst wenig oder keine selbst erzeugte Energie verloren geht.

1. Netzzuleitung spannungsfrei schalten. 
  2. Den Rundsteuerempfänger im Schaltschrank oder Stromverteiler montieren.
  3. Das Kommunikationskabel fachgerecht vom Wechselrichter bis in den Schaltschrank verlegen und nach Hersteller-Anschlussplan anschließen. 
  4. Das Kommunikationskabel durch die Abdeckung für das Anschlussfeld COM2 führen. Den Anschluss mit Dichtring und Überwurfmutter abdichten.
  5. Das Kommunikationskabel an den Steckverbinder für die Kommunikationsschnittstelle anschließen. Beachten Sie die Pinbelegung.  
Anzugsdrehmoment: 0,2 Nm.
  6. Den Steckverbinder am Wechselrichter an die Kommunikationsschnittstelle im Anschlussfeld COM2 anschließen.
  7. Öffnen Sie die **KOSTAL PIKO CI** App und verbinden sich mit dem Wechselrichter, an dem der Rundsteuerempfänger angeschlossen ist.
  8. Rundsteuerempfänger in der **KOSTAL PIKO CI** App aktivieren unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Rundsteuerempfänger (RSE) > Rundsteuerempfänger aktivieren > ON**.
  9. Schaltwerte für den Rundsteuerempfänger einstellen unter **Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Rundsteuerempfänger (RSE) > RSE Wirkleistung / RSE Blindleistung / RSE Leistungsfaktor**.
  10. Stellen Sie die Kommunikation (LAN oder RS485) am Masterwechselrichter zu den anderen Wechselrichtern ein unter **Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master**.
- ✓ Der Rundsteuerempfänger ist angeschlossen



### GEFAHR

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Alle Geräte spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.



### INFO

Anforderungen an das Kommunikationskabel:

- Drahtquerschnitt:  
0,34 - 1,5 mm<sup>2</sup> (starr)  
0,34 - 1,0 mm<sup>2</sup> (flexibel)
- Länge max. 30
- Abisolierlänge ca. 5 mm

## 3.14 Wechselrichter schließen

1. Alle Kabelverschraubungen festziehen und auf gute Abdichtung prüfen.
2. Sitz der angeschlossenen Drähte und Litzen prüfen.
3. Vorhandene Fremdkörper (Werkzeug, Drahtreste etc.) aus dem Wechselrichter entfernen.
4. Die Abdeckung montieren und festschrauben.
5. Den Deckel beim PIKO CI 50 / 60 montieren und festschrauben (1,5 Nm).

## 3.15 PV-Module anschließen






Abb. 30: Mögliche PV-Module

### Anschließbare Solarmodule

Beachten Sie bei der Auswahl der anzuschließenden PV-Module an Wechselrichter der Reihe PIKO CI:

- Nur PV-Module nach IEC 61730 Class A anschließen
- Die PV-Leitungen nicht erden.
- Nutzen Sie für den Anschluss der PV-Module geeignete Leitungen mit möglichst großem Querschnitt! 
- Je MPP-Tracker:
  - Schließen Sie an einen MPP-Tracker nur PV-Module gleichen Typs an, d. h.
    - gleicher Hersteller,
    - gleicher Typ,
    - gleiche Leistung,
    - gleiche Größe.

An unterschiedliche MPP-Trackern können verschiedene Modultypen, -größen und Anschlussleistungen und auch eine unterschiedliche Anzahl von PV-Modulen angeschlossen werden.

Beachten Sie dabei, dass der maximale Eingangsstrom ( $I_{DCmax}$ ) pro MPPT und der maximale DC Strom pro DC-Stecker ( $I_{Stringmax}$ ) dabei nicht überschritten wird (siehe Technische Daten  Kap. 8.1).



#### WICHTIGE INFORMATION

Verwenden Sie flexible und verzinn-te Leitungen mit doppelter Isolierung nach EN50618.

Wir empfehlen einen Querschnitt von 6 mm<sup>2</sup>.

Beachten Sie die Angaben des Stecker-Herstellers und die technischen Daten des Wechselrichters.

## Solarmodul-Anschlüsse

Vor dem Anschluss der PV-Module beachten Sie bitte folgende Punkte: ⚠ ⚠ ⚠

- Für eine optimale Auslegung der Solarmodule und möglichst hohe Erträge, sollte unser Planungstool KOSTAL Solar Plan verwendet werden.
- Überprüfen Sie die Planung und die Verschaltung der Module auf Plausibilität.
- Messen und protokollieren Sie die DC-Leerlaufspannung und Polarität der PV-Module. Die Leerlaufspannung der PV-Module muss im Spannungsbereich zwischen  $U_{DCstart}$  und  $U_{DCmax}$  liegen.

PIKO CI	$U_{DCstart}$	$U_{DCmax}$
30	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1000 \text{ V}$
50/60	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1100 \text{ V}$

- Stellen Sie sicher, dass der maximale Kurzschlussstrom der PV-Module kleiner als der erlaubte Wert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die PV-Module nicht kurzgeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter bei Anschluss der PV-Module geschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass bei Anschluss mehrerer Wechselrichter keine Kreuzverschaltung der PV-Module entsteht.

Bei Nichtbeachten ist jegliche Gewährleistung, Garantie oder sonstige Haftung des Herstellers ausgeschlossen.



### GEFAHR

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Die PV-Generatoren/-Leitungen können unter Spannung stehen, sobald diese dem Licht ausgesetzt sind.



### WARNUNG

**SCHWERE VERBRENNUNGEN DURCH LICHTBÖGEN AUF DER DC-SEITE!**

Im laufenden Betrieb können beim Ziehen oder Stecken der DC-Anschlüsse gefährliche Lichtbögen entstehen. Vor Anschluss der DC-Stecker die DC-Seite spannungsfrei schalten. DC-Schalter müssen in Stellung OFF stehen.



### WARNUNG

**BRANDGEFAHR DURCH UNSACHGEMÄSSE MONTAGE!**

Nicht fachgerecht montierte Stecker und Buchsen können sich erhitzen und einen Brand auslösen. Bei der Montage unbedingt Vorgaben und Anleitung des Herstellers befolgen. Stecker und Buchsen fachgerecht montieren.

### **PV-Steckverbinder vorbereiten**


Die PIKO CI Wechselrichter nutzen Steckverbinder vom Typ Helios H4 der Firma Amphenol.

- Beachten Sie bei der Montage unbedingt die aktuellen Angaben des Herstellers. <sup>1</sup>
- Benutzen Sie ausschließlich Montagewerkzeuge des Herstellers.
- Achten Sie beim Montieren der Buchsen und Stecker auf die richtige Polarität der Solarmodule.


<sup>1</sup> Informationen zur Amphenol Montagevorschrift finden Sie unter:  
[www.amphenol.com](http://www.amphenol.com)

## PV-Steckverbinder montieren ⚠


1. Isolieren Sie die Solarleitung ca. 9 mm ab.




2. Führen Sie das abisolierte Leitungsende in den Crimphals des Kontakts ein.




3. Crimpen Sie den Kontakt mit einer passenden Crimpzange.



4. Führen Sie den Kontakt in den Steckverbinder ein, bis der Kontakt mit einem fühl- und hörbaren Klick einrastet. ⓘ



5. Ziehen Sie die Mutter am Steckverbinder an (3 Nm).



✓ PV-Steckverbinder montiert



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Schalten Sie die DC-Leitungen frei, indem Sie die Verbindungen zu den PV-Modulen unterbrechen.

Ist das Freischalten der DC-Leitungen nicht möglich, beachten Sie die Regeln für das Arbeiten unter Spannung.

Benutzen Sie persönliche Schutz-ausrüstung, Helm, Visier oder Schutzbrille, Schutzanzug, isolie-rende Handschuhe.

Benutzen Sie eine isolierende Schutzmatte als Unterlage.

Benutzen Sie ausschließlich iso-liertes Werkzeug.



**INFO**

Einmal in das Gehäuse eingerastet, kann der Kontakt nicht mehr vom Steckverbinder entfernt werden.

## PV-Eingänge auswählen

Wenn Sie die DC-Eingänge des Wechselrichters nicht voll belegen, verteilen Sie die Eingangsbelegung gemäß den nachfolgenden Tabellen. Beachten Sie dabei, dass der maximale Eingangsstrom ( $I_{DCmax}$ ) pro MPPT und der maximale DC Strom pro DC-Stecker ( $I_{Stringmax}$ ) dabei nicht überschritten wird: **i**

Die nachfolgenden Tabellen gelten ab Artikelnummer:

- PIKO CI 30: 10534223
- PIKO CI 50: 10534084
- PIKO CI 60: 10534085



### INFO

Schließen Sie an einen MPP-Tracker nur PV-Module gleichen Typs an, d. h.

- gleicher Hersteller,
- gleicher Typ,
- gleiche Leistung,
- gleiche Größe.

### Maximaler Eingangsstrom

PIKO CI	$U_{DCmax}$	$I_{DCmax}$ pro MPP Tracker	$I_{Stringmax}$
30	≤ 1000 V	≤ DC 1-3: 40,5 A ≤ DC 4-6: 40,5 A	≤ 14 A
50/60	≤ 1100 V	≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 10-11: 26 A ≤ DC 13-14: 26 A	≤ 18 A
50/60	≤ 1100 V	≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 9-11: 39 A ≤ DC 12-14: 39 A	≤ 18 A

### DC-Anschlussbelegung PIKO CI 30 mit Artikelnummer 10534223

PIKO CI	Ange-schlossene PV-Strings	MPP-Tracker	
		1	2
		Genutzter DC-Eingang	
30	1	1...6	
	2	1	4
	3	1, 2	4
	4	1, 2	4, 5
	5	1, 2, 3 <sup>(1)</sup>	4, 5
	6	1, 2, 3 <sup>(1)</sup>	4, 5, 6 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei 3 angeschlossen DC-Strings,  $I_{Stringmax} \leq 13,5$  A pro DC Eingang.



### DC-Anschlussbelegung

**PIKO CI 50 mit Artikelnummer 10534084 und  
PIKO CI 60 mit Artikelnummer 10534085**

PIKO CI	Ange- schlossene PV-Strings	MPP-Tracker			
		1	2	3	4
		Genutzter DC-Eingang			
50/60	1	2...10/12			
	2	2	6		
	3	2	6	10	
	4	2	6	10	13
	5	2, 3	6	10	13
	6	2, 3	6, 7	10	13
	7	2, 3	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13
	8	2, 3	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
	9	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
	10	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
60	11	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	9,10, 11 <sup>(1)</sup>	12, 13 <sup>(2)</sup>
	12	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	9,10, 11 <sup>(1)</sup>	12, 13, 14 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei 3 angeschlossenen DC-Strings,  $I_{\text{Stringmax}} \leq 13$  A pro DC Eingang.

<sup>(2)</sup> Wenn am PIKO CI 50 2 DC-Strings angeschlossen sind, dann muss  $I_{\text{Stringmax}} \leq 13$  A pro DC Eingang.

Die nachfolgenden Tabellen gelten für Artikelnummer:

- PIKO CI 30: 10523267
- PIKO CI 50: 10523268
- PIKO CI 60: 10523269

### Maximaler Eingangsstrom

PIKO CI	$U_{DCmax}$	$I_{DCmax}$ pro MPP Tracker	$I_{Stringmax}$
30	$\leq 1000$ V	$\leq$ DC 1-3: 37,5 A $\leq$ DC 4-6: 37,5 A	$\leq 14$ A
50/60	$\leq 1100$ V	$\leq$ DC 2-4: 33 A $\leq$ DC 6-8: 33 A $\leq$ DC 10-11: 22 A $\leq$ DC 13-14: 22 A	$\leq 14$ A
50/60	$\leq 1100$ V	$\leq$ DC 2-4: 33 A $\leq$ DC 6-8: 33 A $\leq$ DC 9-11: 33 A $\leq$ DC 12-14: 33 A	$\leq 14$ A

### DC-Anschlussbelegung PIKO CI 30 mit Artikelnummer 10523267

PIKO CI	Ange- schlossene PV-Strings	MPP-Tracker	
		1 Genutzter DC-Eingang	2
30	1	1...6	
	2	1	4
	3	1, 2	4
	4	1, 2	4, 5
	5	1, 2, 3 <sup>(1)</sup>	4, 5
	6	1, 2, 3 <sup>(1)</sup>	4, 5, 6 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei 3 angeschlossenen DC-Strings,  $I_{Stringmax} \leq 12,5$  A pro DC Eingang.

### DC-Anschlussbelegung

**PIKO CI 50 mit Artikelnummer 10523268 und  
PIKO CI 60 mit Artikelnummer 10523269**


PIKO CI	Ange- schlossene PV-Strings	MPP-Tracker			
		1	2	3	4
		Genutzter DC-Eingang			
50/60	1	2...10/12			
	2	2	6		
	3	2	6	10	
	4	2	6	10	13
	5	2, 3	6	10	13
	6	2, 3	6, 7	10	13
	7	2, 3	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13
	8	2, 3	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
	9	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
	10	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	10, 11 <sup>(2)</sup>	13, 14 <sup>(2)</sup>
60	11	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	9,10, 11 <sup>(1)</sup>	12, 13 <sup>(2)</sup>
	12	2, 3, 4 <sup>(1)</sup>	6, 7, 8 <sup>(1)</sup>	9,10, 11 <sup>(1)</sup>	12, 13, 14 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Bei 3 angeschlossen DC-Strings,  $I_{\text{Stringmax}} \leq 11$  A pro DC Eingang.  
<sup>(2)</sup> Wenn am PIKO CI 50 2 DC-Strings angeschlossen sind, dann muss  $I_{\text{Stringmax}} \leq 11$  A pro DC Eingang.

## PV-Module an Wechselrichter anschließen

Die DC-Leitungen der Solarmodule dürfen nicht unter Last an den Wechselrichter angeschlossen werden ⚠.


1. Schalten Sie den AC-Anschluss des Wechselrichters frei, indem Sie den Leitungsschutzschalter ausschalten.
2. Schalten Sie die DC-Schalter am Wechselrichter auf „OFF“.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Polarität der DC-Leitungen **i**.





	$U_{DCstart}$	$U_{DCmax}$
PIKO CI 30	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1000 \text{ V}$
PIKO CI 50/60	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1100 \text{ V}$

4. Ziehen Sie die Schutzkappen von den Eingangsklemmen ab **i**.
5. Stecken Sie die Steckverbinder der einzelnen PV-Strings paarweise an die DC-Eingänge PV+ und PV-, bis sie hör- und fühlbar einrasten.

### PIKO CI 30



### PIKO CI 50/60



- ✓ Die PV-Module sind angeschlossen.



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Schalten Sie den Wechselrichter sowohl AC- als auch DC-seitig ab.



**INFO**

Beachten Sie nationale Vorschriften! Insbesondere in Frankreich sind z. B. Kennzeichnungen am Wechselrichter und an den Zuleitungen anzubringen.

Die Verantwortung, die vorgeschriebenen Kennzeichnungen zu besorgen und anzubringen, liegt beim Installateur.



**INFO**

Verwahren Sie die Schutzkappen der PV-Anschlüsse für zukünftige Verwendung.




## 3.16 Erstinbetriebnahme

Die Inbetriebnahme und Einstellung der notwendigen Betriebsparameter erfolgt drahtlos mithilfe der **KOSTAL PIKO CI** App und eines Tablets oder Ihres Smartphones.

### KOSTAL PIKO CI App installieren

1. Laden Sie die **KOSTAL PIKO CI** App aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Tablet oder Smartphone.

### Wechselrichter mit App verbinden

1. Schalten Sie an Ihrem Tablet oder Smartphone die WiFi-/WLAN-Funktion ein.
  2. Rufen Sie die WiFi-/WLAN-Einstellungen auf.
  3. Schalten Sie den Wechselrichter ein.
  4. Notieren Sie Typ und Seriennummer des Wechselrichters, den Sie in Betrieb nehmen wollen. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.
  5. Suchen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone das WLAN-Netz Ihres Wechselrichters und wählen Sie es aus.  Die SSID des Wechselrichters setzt sich aus Typ und Seriennummer des Wechselrichters zusammen. Beispiel: PIKO\_CI\_50\_12345678
  6. Geben Sie als Passwort an: **12345678** und bestätigen Sie Ihre Eingabe. 
  7. Beantworten Sie die Frage das Sie dauerhaft mit dem Netz verbunden bleiben wollen mit ja. 
  8. Starten Sie die App.
- ➔ Die App zeigt die gefundenen Wechselrichter an.
9. Wählen Sie den Wechselrichter aus, den Sie in Betrieb nehmen wollen.
- ✓ Wenn die App die Meldung **Connect** zeigt, ist der Wechselrichter verbunden.



INFO

Wenn in der Einbauumgebung des Wechselrichters viele Metallteile verbaut sind – z. B. Haltegerüste, Anschlussleitungen, Umhüllung –, kann die Reichweite der Funkverbindung beeinträchtigt sein. Variieren Sie bei Verbindungsproblemen Ihre Position.



INFO

Das Standardpasswort lautet: **12345678**. Dieses sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.



Sollten Sie das WLAN Passwort mal vergessen haben, kann über die Resettaste unter der Abdeckung für COM2, das Passwort auf den Standardwert zurückgesetzt werden.



INFO

Die Frage erscheint nicht immer und ist abhängig vom Betriebssystem des Smartphone/Tablet.

## Vorgehensweise bei Erstinbetriebnahme

1. Wählen Sie in der App die Seite **Einstellungen**.  
→ Auf der Seite **Einstellungen** zeigt Ihnen die App diverse Menüs an, in denen Sie Einstellungen vornehmen können.
  2. Damit Sie Zugriff auf alle relevanten Einstellungen haben, wählen Sie den Menüpunkt **Benutzerverwaltung** und anschließend **Benutzer wechseln** aus.
  3. Geben Sie das Passwort **superadmin** ein und wählen **Anmelden als Administrator** aus. 
  4. Nehmen Sie die Einstellungen für den Betrieb des Wechselrichters vor und wählen Sie auf der Seite **Einstellungen** den Menüpunkt **Wechselrichtereinstellungen**. 
  5. Sprache auswählen und bestätigen.  
Dazu mit den Pfeiltasten eine Sprache auswählen.  
Mit **ENTER** bestätigen.
- ✓ Der Wechselrichter ist im Betrieb und kann nun bedient werden. Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.


Folgende Einstellungen sollten nach der Erstinbetriebnahme noch vorgenommen werden:

- Wechselrichter-Einstellungen durch den Installateur
- Vorgeschriebene Einstellungen bzgl. der Netzeinspeisung durch den Energieversorger (EVU)
- Passwort ändern oder die Software des Wechselrichters aktualisieren.



### INFO

Der Ablauf der Installation kann je nach Softwarestand des Wechselrichters unterschiedlich sein.

Informationen zu den Menüs  
 **Kap. 5.5**



### INFO

Das Standardpasswort für den Administrator lautet **admin**. Mit diesem können eine Vielzahl an Einstellungen vorgenommen werden.

Dieses Passwort sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.

Um Netzeinstellungen und andere wichtige Einstellung vorzunehmen (z. B. Leistungsbegrenzungen oder Netzrichtlinien) muss man das Passwort **superadmin** beim Login als Administrator eingeben. Dieses Passwort kann nicht geändert werden.



### INFO

Beachten Sie nationale Vorschriften! Insbesondere in Frankreich sind z. B. Kennzeichnungen über Einstellungen am Wechselrichter anzubringen.


Die Verantwortung, die vorgeschriebenen Kennzeichnungen zu besorgen und anzubringen, liegt beim Installateur.

# 4. Betrieb und Bedienung


4.1	Wechselrichter einschalten .....	80
4.2	Wechselrichter ausschalten .....	81
4.3	Wechselrichter spannungsfrei schalten .....	82
4.4	Betriebszustände des Wechselrichters .....	84
4.5	Status-LEDs .....	85
4.6	Statusanzeige via App .....	87

## 4.1 Wechselrichter einschalten

1. Netzspannung über den Leitungsschutzschalter zuschalten.



2. DC-Schalter am Wechselrichter auf ON schalten. **i**



- Der Wechselrichter fährt hoch.
- Während des Hochfahrens leuchten kurz die LEDs auf.
- Nach dem Hochfahren zeigen die LEDs den Betriebszustand des Wechselrichters an. **i**
- ✓ Der Wechselrichter ist in Betrieb.



### INFO

Sobald beim PIKO 50/60 einer der beiden DC-Schalter auf ON gestellt wird, läuft der Wechselrichter hoch.

Der DC-Schalter SW1 schaltet die DC-Eingänge DC2-8. **Kap. 8.2**

Der DC-Schalter SW2 schaltet die DC-Eingänge DC10-16. **Kap. 8.2**



### INFO

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme geht der Wechselrichter in den Zustand *Aus (Shutdown)*.


Führen Sie in diesem Fall zuerst die Erstinbetriebnahme durch.




## 4.2 Wechselrichter ausschalten

Um den Wechselrichter auszuschalten, führen Sie die nachfolgenden Punkte durch **i** :

1. Leitungsschutzschalter ausschalten.



2. DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF stellen.



- ✓ Der Wechselrichter ist ausgeschaltet.

Der Wechselrichter steht weiterhin unter Spannung, und das Monitoring wird weiter ausgeführt.



### INFO

Für Wartungsarbeiten am Wechselrichter schalten Sie das Gerät komplett frei. **Kap. 4.3**


## 4.3 Wechselrichter spannungsfrei schalten

Für Wartungsarbeiten am Wechselrichter, insbesondere an den Anschlüssen, muss dieser spannungsfrei geschaltet werden.


- Für Arbeiten auf der AC-Seite, z. B. am Energiezähler, an der Erdungsanlage oder an den Kommunikationsanschlüssen reicht es aus, den AC-Anschluss freizuschalten.
- Für Arbeiten an den PV-Modulen oder den DC-Zuleitungen schalten Sie die DC-Anschlüsse frei.
- Bei Arbeiten im Anschlussraum des Wechselrichters muss der Wechselrichter vollständig auf der AC- und DC-Seite spannungsfrei sein.

### Wechselrichter AC-seitig freischalten

1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



2. DC-Schalter am Wechselrichter auf OFF schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



- ✓ Der Wechselrichter ist AC-seitig spannungsfrei ⚠




**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**


Bei Arbeiten im Anschlussraum, an den DC-Zuleitungen oder an den PV-Modulen, müssen die DC-Leitungen noch getrennt werden.

## DC-Leitungen trennen



Der Wechselrichter muss zuvor AC-seitig spannungsfrei geschaltet sein. Anschließend können alle DC-Anschlüsse am Wechselrichter abgezogen werden. Sie benötigen hierzu das mitgelieferte Demontagewerkzeug .

1. Führen Sie das Demontagewerkzeug in die seitlichen Entriegelungsöffnungen des Steckers ein, sodass der Stecker entriegelt und ca. 1,5 mm von der Buchse getrennt ist.

PIKO CI 30



PIKO CI 50/60



2. Ziehen Sie den Stecker von der Buchse ab.
  3. Sorgen Sie dafür, dass die abgezogenen DC-Leitungen sowohl gegen Witterungseinflüsse (Regen) als auch vor fremdem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind.
  4. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Wechselrichter spannungsfrei sind.
  5. Warten Sie vor weiteren Arbeiten am Wechselrichter mindestens 10 Minuten, damit die enthaltenen Kondensatoren sich entladen.
- ✓ Der Wechselrichter ist DC-seitig getrennt und spannungsfrei.



GEFAHR

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Alle Geräte spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern.

Die PV-Generatoren/-Leitungen können unter Spannung stehen, sobald diese dem Licht ausgesetzt sind.

Trennen Sie die DC-Leitungen, indem Sie die Verbindungen zu den PV-Modulen unterbrechen.

Ist das Trennen der DC-Leitungen nicht möglich, beachten Sie die Regeln für das Arbeiten unter Spannung.

Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung, Helm, Visier oder Schutzbrille, Schutzanzug, isolierende Handschuhe.

Benutzen Sie eine isolierende Schutzmatte als Unterlage.

Benutzen Sie ausschließlich isoliertes Werkzeug.

## 4.4 Betriebszustände des Wechselrichters

Der Wechselrichter befindet sich nach dem Einschalten immer in einem der folgenden Betriebszustände:

Betriebszustand	Beschreibung
Standby	Die angeschlossenen PV-Module liefern nicht genug Energie, um diese in das Stromnetz einzuspeisen. Sobald die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, wechselt der Wechselrichter in den Zustand <b>Einspeisen</b> .
Einspeisen	Der Wechselrichter erzeugt elektrische Energie und speist diese in das angeschlossene Stromnetz ein.
Aus (Shutdown)	Der Wechselrichter ist aufgrund eines Ausschalt-Kommandos oder eines aufgetretenen Fehlers ausgeschaltet. Sobald der Wechselrichter ein Einschalt-Kommando empfängt oder der Fehler beseitigt wurde, wechselt der Wechselrichter in den Zustand <b>Standby</b> .

## 4.5 Status-LEDs









Abb. 32: Status-LED

Die LEDs auf der Vorderseite zeigen den aktuellen Betriebszustand an.

Weitere Statusinformationen können mithilfe der **KOSTAL PIKO CI** App oder über das **KOSTAL Solar Portal** abgelesen werden.

Maßnahmen zur Behebung bei Ereignissen finden Sie im Kapitel  **Kap. 7.7**

Bedeutung		Zustand	Beschreibung
	PV-Eingänge	Leuchtet	Die Eingangsspannung ist innerhalb des Arbeitsbereichs
		Blinkt	Über-/Unterspannung
	Einspeisung	Aus	Der Wechselrichter speist nicht ein
		Leuchtet	Der Wechselrichter speist Energie ins Stromnetz ein. Alle 30 Sekunden meldet der Wechselrichter seine aktuelle Leistung:  1× blinken: < 20 % 2× blinken: < 40 % 3× blinken: < 60 % 4× blinken: < 80 % 5× blinken: < 100 %
		Dauer-Blinken	Der Zustand des Stromnetzes erlaubt keine Einspeisung.
	Kommunikation	Aus	Keine Verbindung aktiv oder keine Kommunikation
		Blinkt	Der Wechselrichter kommuniziert mit einem anderen Gerät
	Störung	Aus	Keine Störung
		Leuchtet oder Blinkt	Eine Störung liegt vor

## 4.6 Statusanzeige via App

Die Smartphone-App **KOSTAL PIKO CI** zeigt den aktuellen Betriebszustand, die abgegebene Leistung und die aktuellen Messwerte aus dem Wechselrichterbetrieb. 



### INFO

Die Benutzeroberfläche in der **KOSTAL PIKO CI** App sind abhängig von der installierten Firmware (FW) und verwendeten Version der App und können von der Beschreibung hier abweichen.



Abb. 33: App-Bereich Startseite > Betriebszustand

- 1** Aktueller Betriebszustand
- 2** Verbindungszustand zum Router
- 3** Erzeugte Energie
- 4** Aktuelle Messwerte
- 5** Auswahl der **Startseite**
- 6** Auswahl der Seite **Einstellungen**

Weitere Informationen zur **KOSTAL PIKO CI**

 **Kap. 5.1.**

# 5. KOSTAL PIKO CI App

5.1	KOSTAL PIKO CI App .....	89
5.2	Installation der KOSTAL PIKO CI App .....	90
5.3	Wechselrichter mit KOSTAL PIKO CI App verbinden .....	91
5.4	Als Administrator anmelden .....	92
5.5	KOSTAL PIKO CI App - Menüstruktur .....	93
5.6	KOSTAL PIKO CI App - Menübeschreibung .....	97



## 5.1 KOSTAL PIKO CI App

Mit der gratis erhältlichen App **KOSTAL PIKO CI** steht eine grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

Über die App wird der Wechselrichter in Betrieb genommen, konfiguriert und der Status angezeigt:

- Anmeldung am Wechselrichter
- Wechselrichter Firmware aktualisieren
- Anmeldung als Anwender oder Administrator
- Statusabfrage
- Aktuelle Einspeisewerte am Netzanschluss
- Anzeige der Logdaten
- Anzeige Versionsstand Wechselrichter
- Konfiguration des Wechselrichters  
(z. B. LAN-Verbindung, Energiezähler einrichten usw.)

## 5.2 Installation der KOSTAL PIKO CI App

**KOSTAL PIKO CI**



App Store and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Laden Sie sich die **KOSTAL PIKO CI** App aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Tablet oder Smartphone und installieren diese.

## 5.3 Wechselrichter mit KOSTAL PIKO CI App verbinden

Die **KOSTAL PIKO CI** App wird über Smartphone oder Tablet aufgerufen gestartet. Dazu muss sich das Smartphone oder Tablet in Reichweite des WiFi-Funknetzes des Wechselrichters befinden.

1. Schalten Sie an Ihrem Tablet oder Smartphone die WiFi-/WLAN-Funktion ein
  2. Rufen Sie die WiFi-/WLAN-Einstellungen auf.
  3. Schalten Sie den Wechselrichter ein.
  4. Notieren Sie Typ und Seriennummer des Wechselrichters, den Sie in Betrieb nehmen wollen. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.
  5. Suchen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone das WLAN-Netz Ihres Wechselrichters und wählen Sie es aus.   
Die SSID des Wechselrichters setzt sich aus Typ und Seriennummer des Wechselrichters zusammen.  
Beispiel: PIKO\_CI\_50\_12345678
  6. Geben Sie als Passwort an: **12345678** und bestätigen Sie Ihre Eingabe. 
  7. Beantworten Sie die Frage **Check** mit **Stay**. 
  8. Starten Sie die App.  
→ Die App zeigt den mit dem WLAN-Netz des Tablets oder Smartphone verbundenen Wechselrichter an.
  9. Wählen Sie den Wechselrichters aus, um die Verbindung aufzubauen.
- ✓ Wenn die App die Meldung **Connect** zeigt, ist der Wechselrichter verbunden.



### INFO

Wenn in der Einbauumgebung des Wechselrichters viele Metallteile verbaut sind – z. B. Haltegerüste, Anschlussleitungen, Umhüllung –, kann die Reichweite der Funkverbindung beeinträchtigt sein. Variieren Sie bei Verbindungsproblemen Ihre Position.



### INFO

Das Standardpasswort lautet: 12345678. Dieses sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.




### INFO

Die Frage erscheint nicht immer und ist abhängig vom Betriebssystem des Smartphone/Tablet.

## 5.4 Als Administrator anmelden

Nachdem die **KOSTAL PIKO CI** App mit einem Wechselrichter verbunden ist, können Sie alle Werte sehen. Einige Einstellungen können aber nur als Administrator verändert werden. Dazu muss der Benutzer gewechselt werden.

Führen Sie folgende Schritte dazu aus:

1. Wählen Sie in der App die Seite **Einstellungen**.  
→ Auf der Seite **Einstellungen** zeigt Ihnen die App diverse Menüs an, in denen Sie Einstellungen vornehmen können.
2. Damit Sie Zugriff auf alle relevanten Einstellungen haben, wählen Sie den Menüpunkt **Benutzerverwaltung** und anschließend die Schaltfläche **Benutzer wechseln**.
3. Geben Sie das Passwort **superadmin** ein und wählen **Anmelden als Administrator** aus. 
- ✓ Sie sind nun als Administrator angemeldet.

### Einstellungen vornehmen

Nehmen Sie nun die erforderlichen Einstellungen am Wechselrichter vor.



#### INFO

Das Standardpasswort für den Administrator lautet **admin**. Mit diesem können eine Vielzahl an Einstellungen vorgenommen werden.

Dieses Passwort sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.

Um Netzeinstellungen und andere wichtige Einstellung vorzunehmen (z. B. Leistungsbegrenzungen oder Netzrichtlinien) muss man das Passwort **superadmin** beim Login als Administrator eingeben. Dieses Passwort kann nicht geändert werden.

## 5.5 KOSTAL PIKO CI App - Menüstruktur

Abweichungen aufgrund von Softwareversionen möglich.

### Ereignismeldungen

- Information Ereignismeldungen

### Erzeugung

- Tag/Monat/Jahr Energie

### Grundeinstellungen

#### **Basisinformation**

- Typ

- Seriennummer

- Firmware Version

- Interner Code

- Modbus Version

- Kommunikations Board Vers.

- Aktualisierung der CB-Firmware durchführen

- Aktualisierung der CSB-Firmware durchführen

#### **Bedienung**

- Wechselrichter einschalten

- Wechselrichter ausschalten

- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

#### **Datenverwaltung**

- Externe Abschaltung aktivieren

- Export Ereignismeldungen

- Export Erzeugungsdaten

- Export Konfigurationsdaten

- Import Konfigurationsdaten

#### **Über**


- App Version

### Benutzerverwaltung


- Benutzer wechseln


- Login Administrator Passwort ändern

## Kommunikationseinstellungen



## Wechselrichtereinstellungen







## 5.6 KOSTAL PIKO CI App - Menübeschreibung

Folgende Menüs stehen dem Anwender in der **KOSTAL PIKO CI** App zur Verfügung.

Parameter	Erklärung
START	Das Smartphone/Tablet mit dem WLAN des Wechselrichter verbinden.
DOWNLOAD UPDATE FILES	Download der Update Dateien vom Server. Diese werden auf dem Smartphone/Tablet im Ordner <b>KOSTAL PIKO CI</b> abgelegt. Dazu darf das Smartphone/Tablet nicht mit dem WLAN des Wechselrichter verbunden sein, da ansonsten keine Verbindung mit dem Internet besteht.

### Startseite

Auf der Startseite wird dem Anwender eine Status Übersicht des Wechselrichters angezeigt. Dazu zählt:

- Status Wechselrichter
- WLAN Verbindungszustand zwischen Router und Wechselrichter
- Ereignismeldungen
- Leistungsdiagramm
- Aktuellen Messwerte


Parameter	Erklärung
Status Leistungsbegrenzung	Status / aktuelle Leistungsbegrenzung
Status Rundsteuerempfänger (RSE)	Status / aktuelle Einstellung des Rundsteuerempfängers (RCD)
Status externe Abschaltung	Status des Zentralen Netz- und Anlagenschutz (NAS)
Status Leistungsreduzierung	Status / aktuelle Leistungsreduzierung
Aktuelle Leistung	Messwert der aktuell erzeugten elektrischen Leistung in Kilowatt (kW)
Ertrag heute	Messwert der am aktuellen Datum erzeugten Energie in Kilowattstunden (kWh)
Ertrag insgesamt	Messwert der bis zum aktuellen Datum erzeugten Energie
Maximale Leistung	Messwert der bis zum aktuellen Datum höchsten erzeugten Leistung (kW)
Temperatur	Aktuelle Umgebungstemperatur des Wechselrichters
MPPTx Spannung	Messwert der aktuellen Eingangsspannung der PV-Gruppen 1 bis 4
MPPTx Strom	Messwert des aktuellen Eingangsstroms der PV-Gruppen 1 bis 4
Ausgangsspannung Lx-Ly	Spannung der Phasen L1-L3
Ausgangsstrom Lx	Strom der Phasen L1-L3
Leistungsfaktor	Leistungsfaktor ( $\cos\phi$ ) der aktuell abgegebenen elektrischen Leistung
Netzfrequenz	Ausgangsfrequenz des aktuell erzeugten Wechselstroms
Wirkleistung	Messwert der aktuell erzeugten Wirkleistung
Blindleistung	Messwert der aktuell erzeugten Blindleistung

### Einstellungen

Über diesen Menüpunkt können Daten des Wechselrichters abgefragt und der Wechselrichter konfiguriert werden. Dazu zählen:

- Wechselrichtermeldungen/Ereignisse
- Erzeugungsdaten
- Basisinformationen/-einstellungen  
(z. B. Geräteinformationen, Wechselrichter auf Werkseinstellung zurücksetzen, Logdaten exportieren)
- Zugriffsverwaltung  
(Benutzerverwaltung, Passwort ändern)
- Kommunikationseinstellung  
(z. B. Ethernet (LAN)/WLAN/WiFi/RS485-Einstellungen)
- Wechselrichtereinstellung  
(z. B. Zeit/Datum, Netzrichtline usw.)

## Ereignismeldungen


Parameter	Erklärung
<i>Information Ereignismeldungen</i>	Anzeige der Ereignisse im Wechselrichter. Weitere Informationen zu den Ereignissen und mögliche Fehlerbehebung  <b>Kap. 7.7.</b>

## Erzeugung

Parameter	Erklärung
<i>Tag/Monat/Jahr Energie</i>	Darstellung der erzeugten Energie im Diagramm für Tag/Monat/Jahr.

## Grundeinstellungen

Basisinformationen	Erklärung
<i>Typ</i>	Modell des Wechselrichters.
<i>Seriennummer</i>	Seriennummer des Wechselrichters.
<i>Firmware Version</i>	Sicherheits Firmware Version des Wechselrichters. Beinhaltet die Sicherheits-, Auf- und Abschaltfunktionen, die für die Gerätesicherheit und die Netzdienstleistungsfunktionen benötigt werden.
<i>Interner Code</i>	Firmware Version des Controller Board (CB).
<i>Modbus Version</i>	MODBUS Version, die im Wechselrichter verwendet wird.
<i>Kommunikations Board Version</i>	Firmware Version des Kommunikationsboards.
<i>Aktualisierung der CB-Firmware durchführen</i>	Aktualisieren der Firmware für das Controller Board (CB). Die Firmware muss zuvor über die Schaltfläche <b>Download Updates Files</b> im Startbildschirm herunter geladen werden.
<i>Aktualisierung der CSB-Firmware durchführen</i>	Aktualisieren der Firmware für das Kommunikationsboards (CSB). Die Firmware muss zuvor über die Schaltfläche <b>Download Updates Files</b> auf dem Startbildschirm herunter geladen werden.

Bedienung	Erklärung
<i>Wechselrichter einschalten</i>	Wechselrichter einschalten.
<i>Wechselrichter ausschalten</i>	Wechselrichter ausschalten.
<i>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen</i>	Die Parameter des Wechselrichters auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
<i>Externe Abschaltung aktivieren</i>	Aktivieren der Zentralen Netz- und Anlagenschutz Überwachung im Wechselrichter. Weitere Informationen  <b>Kap. 5.1 .</b>

Datenverwaltung	Erklärung
<i>Exportiere Ereignismeldungen</i>	Logdaten (Ereignismeldungen/Erzeugungsdaten/Konfigurationsdaten des Wechselrichters) exportieren  <b>Kap. 6.2.</b> Diese werden im Root Verzeichnis auf dem Smartphone abgelegt.
<i>Exportiere Erzeugungsdaten</i>	
<i>Exportiere Konfigurationsdaten</i>	
<i>Importiere Konfigurationsdaten</i>	Konfigurationsdaten des Wechselrichters importieren.

Über	Erklärung
App Version	Version der <b>KOSTAL PIKO CI</b> App.

## Benutzerverwaltung

Parameter	Erklärung
Benutzer wechseln	Wechseln des Benutzers (Administrator oder Gast).
Login Administrator Passwort ändern	Administrator Passwort ändern. Standardmäßig lautet das Passwort <b>admin</b> . Das erweiterte Administrator Passwort <b>superadmin</b> was zum Einrichten des Wechselrichters benötigt wird oder zum Anpassen der Einstellungen der Netzparameter (z.B. Leistungsbegrenzungen oder Netzrichtlinien), kann nicht verändert werden.

## Kommunikationseinstellungen

WLAN Einstellungen	Erklärung
WLAN IP	WLAN IP Adresse des Wechselrichters WiFi Modul.
Wähle WLAN Verbindung	Auswahl des WLAN Routers mit Passwort (Verbindung Wechselrichter zum WLAN Router).
Lokales WLAN Passwort ändern	WLAN Passwort des Wechselrichters ändern. Standardmäßig lautet dieses <b>12345678</b>

LAN Einstellungen	Erklärung
IP Modus	Standardmäßig ist die Option „IP-Adresse automatisch beziehen“ aktiviert. Das bedeutet, der Wechselrichter bezieht seine IP-Adresse von einem DHCP-Server.
IP Adresse	Eintragen der IP-Adresse des Wechselrichters. Wenn dem Wechselrichter keine IP-Adresse automatisch über einen DHCP-Server zugewiesen wird, kann der Wechselrichter manuell konfiguriert werden. Die notwendigen Daten zur Konfiguration wie IP-, Subnetzmaske, Router- und DNS-Adressen entnehmen Sie Ihrem Router/Gateway.
Subnetzmaske	Eintragen der Subnetzmaske z. B. 255.255.255.0
Router/Gateway	Eintragen der IP-Adresse des Routers/Gateways
Auto DNS	Standardmäßig ist die Option „Auto DNS“ aktiviert. Das bedeutet, dass Wechselrichter auch über einen Namen anstelle einer IP-Adresse angesprochen werden können. Dazu müssen die IP-Adressen der DNS-Server eingetragen werden.
DNS Server 1	Eintragen der IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name System)
DNS Server 2	Eintragen der IP-Adresse des Backup DNS-Servers (Domain Name System)

RS485 Einstellungen	Erklärung
Baudrate	RS485 Übertragungsrate
Datenbit	RS485 Daten Bit
Stoppbit	RS485 Stop Bit
Paritätsbit	RS485 Parity Bit

RS485 Einstellungen	Erklärung
Abschlusswiderstand	Abschlusswiderstand für den RS485 Bus aktivieren. Dieser muss am letzten Wechselrichter der mit dem RS485-Bus verbunden ist aktiviert.
Modbus Adresse	Modbus Adresse
Master/Slave Einstellungen	Erklärung
Master/Slave Einstellungen	Auswahl ob der Wechselrichter als Master (LAN oder RS485) oder Slave fungieren soll. Als Master Wechselrichter werden Informationen oder Setzparamter (z.B. bei Leistungsreduzierung) an die Slave Wechselrichter gesendet



## Wechselrichtereinstellungen

Zeiteinstellung	Erklärung
Wechselrichterzeit synchronisieren	Zeit des Wechselrichters mit der Zeit des Smartphones synchronisieren.

Über die folgenden Menüpunkte können die Parameter im Wechselrichter eingestellt werden, die der Netzbetreiber vorgibt. Das Ändern der Parameter am Wechselrichter darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte, die sich mit der Anlage auskennen und nach Aufforderung durch den Netzbetreiber vorgenommen werden. Bei unsachgemäßen Einstellungen können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter entstehen. Außerdem können Schäden am Gerät und an anderen Sachwerten entstehen.

Netzeinstellungen	Erklärung
Frequenzüberwachung der Stufe 1 aktiviert	Frequenzüberwachung Level 1 aktivieren/deaktivieren
Netzrichtlinie	Netzrichtlinie auswählen (z.B. VDE-AR-N 4105)
Startzeit (s)	Aufschaltwartezeit nach Einschalten des Wechselrichters
Startzeit nach Netzfehler (s)	Aufschaltzeit nach Netzfehler des Wechselrichters
Leistungsgradient (%/min)	Leistungsgradient nach Einschalten des Wechselrichters
Leistungsgradient nach Netzfehler (%/min)	Leistungs Gradient nach Netzfehler des Wechselrichters
Überfrequenzgrenzwert x (Hz)	Überfrequenzgrenzwert-Schwellwert einstellen
Unterfrequenzgrenzwert x (Hz)	Unterfrequenzschutz-Schwellwert einstellen
Überspannungsgrenzwert x (V)	Überspannungsschutzgrenzwert einstellen
Unterspannungsgrenzwert x (V)	Unterspannungsschutzgrenzwert einstellen
Überfrequenz-Abschaltzeit x Zeit (s)	Überfrequenzabschaltzeit einstellen
Unterfrequenz-Abschaltzeit x Zeit (s)	Unterfrequenzabschaltzeit einstellen
Überspannungs-Abschaltzeit x Zeit (s)	Überspannungsabschaltzeit einstellen

<b>Netzeinstellungen</b>	<b>Erklärung</b>
<i>Unterspannungs-Abschaltzeit x Zeit (s)</i>	Unterspannungsabschaltzeit einstellen
<i>Max. Netzstartspannung (V)</i>	Wenn die Netzspannung nach einer fehlerbedingten Abschaltung des Wechselrichters zum Schutz höher ist als der obere Grenzwert der Wiederanschlussspannung, darf der Wechselrichter nicht wieder an das Netz angeschlossen werden.
<i>Min. Netzstartspannung (V)</i>	Wenn nach der Abschaltung des Wechselrichters zum Schutz aufgrund eines Fehlers die Netzspannung niedriger als der untere Grenzwert der Wiederanschlussspannung ist, darf der Wechselrichter nicht wieder an das Netz angeschlossen werden.
<i>Max. Netzstartfrequenz (Hz)</i>	Wenn nach der Abschaltung des Wechselrichters zum Schutz aufgrund eines Fehlers die Netzfrequenz höher ist als die obere Grenze der Wiederanschlussfrequenz, darf der Wechselrichter nicht wieder an das Netz angeschlossen werden.
<i>Min. Netzstartfrequenz (Hz)</i>	Wenn nach der Abschaltung des Wechselrichters zum Schutz aufgrund eines Fehlers die Netzfrequenz niedriger als der untere Grenzwert der Wiederanschlussfrequenz ist, darf der Wechselrichter nicht wieder an das Netz angeschlossen werden.
<i>Gleitender Mittelwert</i>	10 Minuten Überspannungsmittelwert einstellen
<b>Leistungsanpassung/ -steuerung</b>	<b>Erklärung</b>
<i>Wirkleistungsregelung</i>	Wirkleistungssteuerung
<i>P(U) Regelung</i>	Parameter der P(U)-Kurve, die Wirkleistung herabgesetzt, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert überschreitet.
<i>P(f) Regelung</i>	Parameter der P(f)-Kurve, die Wirkleistung bei Überfrequenz herabgesetzt oder die Wirkleistung bei Unterfrequenz erhöht.
<i>Leistungsgradient (%/s)</i>	Stellen Sie den Leistungsgradienten ein. Der Leistungsgradient gibt an, wie schnell die Leistung gesteigert bzw. verringert werden soll.
<i>Maximale Einspeiseleistung (W)</i>	Stellen Sie die maximale Wirkleistung des Wechselrichters ein
<i>Maximale Wirkleistung</i>	Einstellungen laut EVU zur Wirkleistungsregelung vornehmen.
<i>Blindleistungsregelung</i>	Blindleistungssteuerung
<i>Einschwingzeit der Blindleistung</i>	Spezifiziert die Blindleistungseinschwingzeit (3 $\tau$ , PT-1-Verhalten)
<i>Blindleistungsmodus</i>	Spezifiziert den Blindleistungsregelungsmodus. Einstellungen laut EVU zur Blindleistungsregelung vornehmen.
<i>Energiemanagement</i>	Leistungsbegrenzung

Leistungsanpassung/ -steuerung		Erklärung
<i>Funktion Leistungsbegrenzung</i>		<b>Deaktiviert:</b> Kein Energiezähler ist am Wechselrichter angeschlossen. <b>KSEM:</b> Ein KOSTAL Smart Energy Meter ist am Wechselrichter angeschlossen.
<i>Sensor Position</i>		Einbauposition des Energiezählers (Netzanschlusspunkt oder Verbraucher)  <b>Kap. 3.11</b>
<i>Modbusadresse Energiezähler</i>		Energiezähler Modbus Adresse
<i>Begrenzung der Wirkleistung auf (W)</i>		Leistungsbegrenzung einrichten
<i>IP Adresse Energiezähler</i>		Energiezähler IP Adresse
<i>L1-3 Netzleistung</i>		Zeigt die Netzleistung auf den einzelnen Phasen an
<i>Gesamtenergie</i>		Zeigt den Energiebezug aus dem öffentlichem Netz an
<i>Gesamt Einspeiseenergie</i>		Zeigt die Einspeisung in das öffentlichem Netz an
<i>L1-3 Verbraucherleistung</i>		Zeigt die Verbraucherleistung auf den einzelnen Phasen an
<i>Gesamtverbrauch</i>		Zeigt den Gesamtverbrauch an
<i>L1-3 Wechselrichterleistung</i>		Zeigt die Wechselrichterleistung auf den einzelnen Phasen an
<i>Gesamte Wechselrichterleistung</i>		Zeigt die gesamt erzeugt Energie des Wechselrichter an
<i>Rundsteuerempfänger (RSE)</i>		Rundsteuerempfänger Steuerung
<i>Rundsteuerempfänger aktivieren</i>		Rundsteuerempfänger-Funktion aktivieren/deaktivieren  <b>Kap. 3.13</b>
<i>RSE Wirkleistung (%)</i>		Rundsteuerempfänger Wirkleistungswert einstellen
<i>RSE Blindleistung</i>		Rundsteuerempfänger Blindleistungswert oder Leistungsfaktor cos phi einstellen
Weitere Einstellungen		Erklärung
<i>Isolatationserkennung</i>		Isolatationserkennung aktivieren/deaktivieren
<i>Isolationsüberwachung</i>		Isolationsüberwachung aktivieren/deaktivieren. Wenn die Freigabe erfolgt, erkennt der Wechselrichter den Isolationswiderstand, bevor er an das Netz angeschlossen wird.
<i>Fehlerstromüberwachung</i>		Fehlerstromüberwachung aktivieren/deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, erkennt der Wechselrichter den Array-Fehlerstrom.
<i>Schattenmanagement</i>		<b>Schattenmanagement</b> Bei einer Teilverschattung von PV-Strings erreicht der betroffene PV-String nicht mehr seine optimale Leistung. Wird das Schattenmanagement aktiviert, passt der Wechselrichter den MPP-Tracker so an, dass dieser mit der maximal möglichen Leistung arbeiten kann.
<i>Schattenmanagement Intervall (s)</i>		Einstellen des Intervalls der MPP-Tracker Abtastrate
<i>Isolationswiderstand (kOhm)</i>		Wenn der ermittelte Wert des Isolationswiderstandes kleiner als der voreingestellte Wert ist, wird der Wechselrichter nicht an das Netz angeschlossen
<i>Ableitstromgrenze (mA)</i>		Grenzwert für die Leckstromerkennung. Wenn der ermittelte Wert höher als der voreingestellte Wert ist, schaltet sich der Wechselrichter ab.
<i>Grenzwert für Spannungsunsymmetrie (%)</i>		Schwellwert für Netzspannungsunsymmetrie einstellen

Weitere Einstellungen	Erklärung
<i>Dynamische Netzstützung (FRT)</i>	<i>Dynamische Netzstützung (FRT = Fault Ride Through)</i>
<i>K-Faktor Mitsystem</i>	Einstellungen zum unterbrechungsfreie Durchfahren von Netzfehlern FRT (Fault Ride Through)
<i>K-Faktor Gegensystem</i>	
<i>Überwachung der Versorgungsspannung</i>	
<i>Durchfahren von Unterspannung (V) UVRT</i>	
<i>Durchfahren von Überspannung (V) OVRT</i>	
<i>Netzstützungsmodus</i>	
<i>Begrenzte Netzstützung (%)</i>	
<i>Unregelmäßige Spannungsänderung (%)</i>	



# 6. Anlagenüberwachung

6.1	Die Logdaten .....	106
6.2	Logdaten abfragen .....	107
6.3	Das KOSTAL Solar Portal .....	109

## 6.1 Die Logdaten

Der Wechselrichter ist mit einem Datenlogger ausgestattet, welcher regelmäßig Daten von der Anlage aufzeichnet. Die Logdaten können für folgende Zwecke genutzt werden:

- Betriebsverhalten der Anlage überprüfen
- Betriebsstörungen feststellen und analysieren
- Ertragsdaten herunterladen und grafisch darstellen


## 6.2 Logdaten abfragen

Es gibt mehrere Varianten, die Logdaten abzufragen und dauerhaft zu speichern:

- **Variante 1:** Logdaten über die **KOSTAL PIKO CI** App herunterladen und darstellen
- **Variante 2:** Logdaten an ein Solar Portal übertragen und darstellen

### Variante 1: Logdaten mit einem Computer herunterladen und darstellen

Es können verschiedene Daten des Wechselrichters exportiert werden.

- Ereignismeldungen
  - Erzeugungsdaten
  - Konfigurationsdaten Wechselrichter
1. In der **KOSTAL PIKO CI** App den Menüpunkt **Einstellungen > Grundeinstellungen > Export Ereignismeldungen** aufrufen.  Kap. 5.5
  2. Den Download bestätigen.
- ✓ Die Logdaten können auf einem Computer gespeichert und mit jedem gängigen Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) dargestellt und weiterverarbeitet werden.

### Variante 2: Logdaten an das KOSTAL Solar Portal übertragen und darstellen

Mit einem Solar Portal lassen sich die PV-Anlage und die Leistungsdaten über das Internet überwachen.

Das **KOSTAL Solar Portal** hat folgende Funktionen, welche aber je nach Portal unterschiedlich sein können:

- Grafische Darstellung der Leistungsdaten
- Weltweiter Portalzugang über das Internet
- Benachrichtigung bei Betriebsstörungen per E-Mail
- Datenexport (z. B. Excel-Datei)
- Langfristige Speicherung der Logdaten

#### Datenübertragung an das KOSTAL Solar Portal:

- ✓ Der Wechselrichter hat Internetverbindung
- ✓ Der Wechselrichter ist am **KOSTAL Solar Portal** angemeldet
- ✓ Die Aktivierung der Datenübertragung ist im Wechselrichter standardmäßig aktiviert



#### INFO

Voraussetzung für die Datenübertragung ist eine korrekt eingerichtete Netzwerkeinbindung/Internetverbindung

Nach der Aktivierung kann es ggf. 20 Minuten dauern, bis der Datenexport am **KOSTAL Solar Portal** sichtbar ist.

Das **KOSTAL Solar Portal** kann unter folgendem Link erreicht werden:

[www.kostal-solar-portal.com](http://www.kostal-solar-portal.com)

## 6.3 Das KOSTAL Solar Portal

Das Solar Portal der KOSTAL Solar Electric GmbH ist eine kostenlose Internetplattform für die Überwachung der PV-Anlage.

Die Ertragsdaten und Ereignismeldungen von der PV-Anlage werden vom Wechselrichter über das Internet an das **KOSTAL Solar Portal** gesendet.

Im **KOSTAL Solar Portal** werden die Informationen gespeichert. Diese Informationen können über das Internet gesichtet und abgerufen werden.

### Voraussetzungen für die Nutzung

- Der Wechselrichter muss über eine Internetanbindung verfügen.
- Der Wechselrichter darf noch nicht im **KOSTAL Solar Portal** angemeldet sein.
- Der Wechselrichter darf noch keiner Anlage zugeordnet sein.

Drei Schritte sind notwendig, damit das Solar Portal genutzt werden kann:

- Die Datenübertragung an das **KOSTAL Solar Portal** muss im Wechselrichter aktiviert sein. Beim PIKO CI ist diese Aktivierung standardmäßig aktiviert.
- Die kostenlose Anmeldung auf der Website der KOSTAL Solar Electric GmbH für die Nutzung des **KOSTAL Solar Portals** muss durchgeführt werden.
- Wenn der PIKO CI mit einem KOSTAL Smart Energy Meter verbunden ist, ist der KOSTAL Smart Energy Meter zur Darstellung der Eigenverbrauchswerte zusätzlich im **KOSTAL Solar Portal** einzurichten.

# 7. Wartung

7.1	Während des Betriebs .....	111
7.2	Wartung und Reinigung .....	112
7.3	Gehäusereinigung .....	113
7.4	Lüfter .....	114
7.5	PV-Sicherung tauschen .....	115
7.6	Software aktualisieren .....	116
7.7	Ereigniscodes .....	118

## 7.1 Während des Betriebs

Nach der fachgerechten Montage arbeitet der Wechselrichter nahezu wartungsfrei.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb in einer größeren Solaranlage reichen die normalen Maßnahmen der regelgerechten Anlagenüberwachung völlig aus.

Insbesondere das Tracking der gewonnenen Energie über Datenlogger, **KOSTAL Solar Portal** oder Energiezähler werden Unregelmäßigkeiten rasch anzeigen. Hierbei werden auch Ereignisse während des Betriebs protokolliert.

Zur Anlagensicherheit empfehlen sich die in den nachfolgenden Abschnitten genannten Wartungsarbeiten.

## 7.2 Wartung und Reinigung

Folgende Wartungsarbeiten sind für den Wechselrichter durchzuführen: ⚠

Tätigkeit	Intervall
Betriebszustand überprüfen - normales Betriebsgeräusch - Funktion aller Kommunikationsverbindungen - Schäden oder Gehäusedeformation	1× monatlich
Elektrische Verbindungen - Kabelverbindungen und Stecker auf Kontakt und festen Sitz prüfen - Kabelverbindungen auf Beschädigungen oder Alterung prüfen - Erdung überprüfen	1× halbjährlich
Wechselrichter reinigen - Verschmutzungen entfernen - Lüftungskanäle überprüfen, ggf. reinigen - ggf. Lüfter ausbauen und reinigen	1× jährlich

Tab. 2: Wartungsliste

Führen Sie Wartungslisten, in denen die durchgeführten Arbeiten protokolliert sind.

Werden keine Wartungsarbeiten durchgeführt, führt das zum Ausschluss der Garantie (siehe Ausschluss der Garantie in unseren Service- und Garantiebedingungen).



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENTLADUNG!**

Im Wechselrichter liegen lebensgefährliche Spannungen an. Nur eine Elektrofachkraft darf das Gerät öffnen und daran arbeiten. Schalten Sie vor der Arbeit das Gerät allpolig frei.

Warten Sie nach dem Freischalten mindestens 10 Minuten, bis die internen Kondensatoren entladen sind.



## 7.3 Gehäusereinigung

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reiniger.

Verwenden Sie keine Geräte, die einen Sprühnebel oder Wasserstrahl erzeugen.

Kontrollieren Sie insbesondere den Zustand der Lüftungskanäle und die Funktion der Lüfter.

## 7.4 Lüfter

Wechselrichter erzeugen im Betrieb Wärme, die über eingebaute Kühlkörper und Lüfter abgeführt wird. Zu diesem Zweck müssen die Lüftungskanäle und die Lüfter frei von Verunreinigungen bleiben.

Bei Problemen prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Wechselrichters den oberen Grenzwert überschreitet. Wenn ja, verbessern Sie die Belüftung, um die Temperatur zu senken. Wenn der Lüfter abnormale Geräusche abgibt, tauschen Sie die entsprechenden Lüfter rechtzeitig aus. Wenden Sie dazu an Ihren Support.

### Lüftungskanäle aussaugen

Für einen langjährigen einwandfreien Betrieb saugen Sie die Lüftungskanäle regelmäßig aus. 

- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen durch Laub, Staub, Insekten usw., insbesondere im Bereich der Lüftungskanäle.
- Benutzen Sie z. B. einen Industriestaubsauger und saugen Sie die Lüftungskanäle und die unmittelbare Umgebung aus.



#### SCHADEN MÖGLICH



**Beschädigungsgefahr beim Ausblasen mit Druckluft.**

**Beim Ausblasen der Lüftungskanäle mit Druckluft können feine Staubpartikel die Lager der eingebauten Lüfter erreichen und beschädigen.**

**Benutzen Sie keine Druckluft, sondern saugen Sie die Lüftungskanäle des Wechselrichters aus.**

## 7.5 PV-Sicherung tauschen

Die PV-Sicherung können im PIKO CI 50/60 getauscht werden. Wenn ein Ereignis dazu angezeigt wird, muss der Wechselrichter DC- und AC-seitig vom Netz getrennt werden.

1. Wechselrichter DC- und AC-seitig spannungsfrei   
**Kap. 4.3.** 
2. Mindestens 10 Minuten warten, nachdem der Wechselrichter ausgeschaltet wurde.
3. Den unteren Bereich des Wechselrichters öffnen.

### PIKO CI 50/60




Abb. 34: Wechselrichter PIKO CI 50/60 (PV-Sicherungen)

- 1 PV-Sicherungen
  4. Defekte Schmelzsicherung mithilfe eines Multimeters identifizieren und ersetzen.
  5. Den Deckel montieren und festschrauben (1,5 Nm).
  6. Wechselrichter wieder einschalten.
- ✓ Die PV-Sicherungen wurden getauscht.



GEFAHR

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Im Wechselrichter liegen lebensgefährliche Spannungen an. Nur eine Elektrofachkraft darf das Gerät öffnen und daran arbeiten. Schalten Sie vor der Arbeit das Gerät allpolig frei (AC- und DC-seitig). Warten Sie nach dem Freischalten mindestens 10 Minuten, bis die internen Kondensatoren entladen sind.

## 7.6 Software aktualisieren

Wenn beim Hersteller eine aktualisierte Software für den Wechselrichter zur Verfügung steht, kann diese in den Wechselrichter geladen werden. Dabei wird die Software auf den neuesten Stand gebracht. Sollte ein Update zur Verfügung stehen, finden Sie dieses auf der Internetseite des Herstellers im Downloadbereich oder starten das Update direkt über die **KOSTAL PIKO CI** App.

### Vorgehensweise

Verwenden Sie ein Smartphone oder Tablet mit der installierten **KOSTAL PIKO CI** App. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die **KOSTAL PIKO CI** App auf Ihrem Smartphone/Tablet, welches Sie zur Inbetriebnahme nutzen.
2. Laden Sie die Updatedateien vom Server über die Schaltfläche **DOWNLOAD UPDATE FILES** herunter.
3. Verbinden Sie sich mit dem WLAN des Wechselrichters.  
Notieren Sie sich den Typ und Seriennummer des Wechselrichters, auf dem das Update installiert werden soll. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.  
Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet die WiFi-/WLAN-Funktion, indem Sie die WiFi-/WLAN-Einstellungen aufrufen.  
Suchen Sie das WLAN-Netz Ihres Wechselrichters und wählen Sie es aus. Die SSID des Wechselrichters setzt sich aus Typ und Seriennummer des Wechselrichters zusammen.  
Beispiel: PIKO\_CI\_50\_12345678  
Geben Sie das Passwort des Wechselrichters ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.   
Beantworten Sie die Frage das Sie dauerhaft mit dem Netz verbunden bleiben wollen mit ja. 
4. Wechseln Sie wieder zur **KOSTAL PIKO CI** App und stellen die Verbindung zwischen Smartphone/Tablet



#### INFO

Das Standardpasswort lautet: 12345678. Dieses sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.



#### INFO

Die Frage erscheint nicht immer und ist abhängig vom Betriebssystem des Smartphone/Tablet.

und Wechselrichter her, indem Sie auf **START** drücken und den Wechselrichter auswählen.

5. Damit Sie das Update einspielen können, muss der Benutzer geändert werden. Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer wechseln** aus.
  6. Geben Sie das Passwort **superadmin** ein und wählen **Anmelden als Administrator** aus. 
  7. Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen > Grundeinstellungen > Aktualisierung der CSB-Firmware durchführen** aus.
    - Der Wechselrichter findet die Aktualisierungsdatei (G711-xxxxxx.bin) automatisch und startet die Installation.
  8. Nach der Installation warten Sie ca. 2 Minuten, bis Sie das Control Board Update installieren.
  9. Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen > Grundeinstellungen > Aktualisierung der CB-Firmware durchführen** aus.
    - Der Wechselrichter findet die Aktualisierungsdatei (m\_G9511-xxxxxx.bin) automatisch und startet die Installation.
  10. Überprüfen Sie in der App unter **Einstellungen > Grundeinstellungen** die Version der Software.
    - Firmware Version:**  
Zeigt die Sicherheits-Firmware-Version, z. B. 3001 für PIKO CI 30 oder 600101 für PIKO CI 50/60.
    - Interner Code:**  
Zeigt die Control-Board (CB) Firmware-Version z. B. 010808 = V1.8.8
    - Kommunikations-Board Version:**  
Zeigt die Communication-Board (CSB) Firmware-Version z. B. 010806 = V1.8.6
- ✓ Das Update wurde installiert.



### INFO

Das Standardpasswort für den Administrator lautet **admin**. Mit diesem können eine Vielzahl an Einstellungen vorgenommen werden.

Dieses Passwort sollte nach der Erstinbetriebnahme abgeändert werden.

Um Netzeinstellungen und andere wichtige Einstellung vorzunehmen (z. B. Leistungsbegrenzungen oder Netzrichtlinien) muss man das Passwort **superadmin** beim Login als Administrator eingeben. Dieses Passwort kann nicht geändert werden.

## 7.7 Ereigniscodes

Tritt ein Ereignis gelegentlich oder kurzzeitig auf und das Gerät geht wieder in Betrieb, dann besteht kein Handlungsbedarf. Sollte ein Ereignis dauerhaft anstehen bzw. sich häufig wiederholen, muss die Ursache ermittelt und behoben werden. ⚠

Bei einem dauerhaften Ereignis unterbricht der Wechselrichter die Einspeisung und schaltet sich automatisch ab.

- Prüfen, ob evtl. der DC-Schalter oder die externe DC-Trennstelle abgeschaltet wurde.
- Prüfen, ob es sich bei dem Ereignis um einen netzseitigen Stromausfall handelt oder ob die Sicherung zwischen Einspeisezähler und Wechselrichter ausgefallen ist.

Bei Sicherungsausfall benachrichtigen Sie Ihren Installateur. Bei einem Stromausfall warten Sie, bis der Netzbetreiber die Störung behoben hat.

Falls das Ereignis nur vorübergehend anliegt (Netzstörung, Übertemperatur, Überlast etc.), geht der Wechselrichter automatisch wieder in Betrieb, sobald das Ereignis beseitigt ist.

Falls das Ereignis dauerhaft anliegt, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder an den Kundendienst des Herstellers. ⓘ

Machen Sie folgende Angaben:

- Gerätetyp und die Seriennummer. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild an der Außenseite des Gehäuses.
- Fehlerbeschreibung (LED-Anzeige und Meldung in der **KOSTAL PIKO CI** App).



**GEFAHR**

**LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG UND ELEKTRISCHE ENT-LADUNG!**

Im Wechselrichter liegen lebensgefährliche Spannungen an. Nur eine Elektrofachkraft darf das Gerät öffnen und daran arbeiten.



**INFO**









Kontaktdaten finden Sie unter dem Kapitel „Garantie und Service“:

☑ **Kap. 10.2**













































Betriebszustände und Fehlerursachen werden als Kombination aus LED-Anzeige und Ereigniscode gemeldet. Der Ereigniscode wird in der **KOSTAL PIKO CI** App oder im **KOSTAL Solar Portal** gezeigt. Ermitteln Sie die Art des Ereignisses anhand der nachfolgenden Tabelle.





Wenn ein Ereignis mehrfach oder dauerhaft auftritt, oder bei Ereignissen, die nicht in der Tabelle aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte an den Service.

### Legende LED / Display

-  LED leuchtet
-  Status PV-Module
-  LED blink
-  Status Netz
-  Ursprünglicher Status
-  Status Kommunikation
-  LED aus
-  Warnmeldung/Alarm

### Ereignismeldungen

Ereigniscode Portal	Ereigniscode Gerät	Bedeutung	LED			
						
-	-	Status normal				
-	-	Inbetriebnahme/Anlauf				
-	-	WLAN / WiFi / RS485-Kommunikation				
-	-	PV normal				
30001	A0	Netzüberspannung				
30002	A1	Netzunterspannung				
30003	A2	Netz fehlt				
30004	A3	Netzüberfrequenz				
30005	A4	Netzunterfrequenz				
30006	B0	PV Überspannung				

Ereigniscod Portal	Ereigniscod Gerät	Bedeutung	LED			
						
30007	B1	PV Isolationsfehler	●	○	○	●
30008	B2	Fehler Ableitstrom	○	●	○	●
30010	C0	Regelleistung niedrig	○	☀	○	●
30011	B3	PV Stringfehler	◉	◉	◉	☀
30012	B4	PV Unterspannung	☀	◉	◉	○
30013	B5	PV-Einstrahlung schwach	☀	◉	◉	○
30014	A6	Netzfehler	◉	☀	◉	○
30017	C2	Netz-DC-Stromanteil zu hoch	☀	●	☀	●
30018	C3	Wechselrichter-Relaisfehler	○	●	●	●
30020	C5	Wechselrichterübertemperatur	◉	◉	◉	☀
30021	C6	Fehlerstromüberwachungsfehler	●	●	○	●
30022	B7	Strings verpolt	○	○	●	●
30023	C7	Systemfehler	☀	☀	☀	●
30024	C8	Lüfter blockiert	◉	◉	◉	☀
30025	C9	Zwischenkreisunsymmetrie	●	○	●	●
30026	CA	Überspannung Zwischenkreis	○	●	☀	●
30027	CB	Interner Kommunikationsfehler	○	○	☀	●
30028	CC	Software inkompatibel	☀	●	○	●
30029	CD	EEPROM-Fehler	☀	○	●	●
30030	CE	Dauernde Warnung	☀	●	●	●
30031	CF	Wechselrichterfehler	●	●	●	●
30032	CG	DC Boosterfehler	☀	○	○	●
30038	CH	Masterverbindung verloren	○	○	●	☀
30039	CJ	Meterverbindung verloren	○	○	●	☀

Tab. 3: Ereigniscodes



Wenn der Wechselrichter aufgrund eines oben gezeigten Ereignisses in den Abschaltmodus wechselt, leuchtet die LED Warnmeldung/Alarm auf. In der Tabelle Fehlerbehebung sind Maßnahmen zu den häufigsten Ereignissen beschrieben.

## Fehlerbehebung

Ereigniscode	Ursachen	Maßnahmen empfohlen
Netzüberspannung	Die Netzspannung überschreitet ihren zulässigen Bereich oder das Netz steht nicht zur Verfügung.	Wenn der Alarm gelegentlich auftritt, liegt möglicherweise ein Fehler im Stromnetz vor. Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
Netzunterspannung		Wenn der Alarm wiederholt auftritt, wenden Sie sich an den örtlichen Energieversorger. Sollte der Fehler nicht am Stromnetz liegen, kontrollieren Sie die Netzeinstellungen des Wechselrichters über die <b>KOSTAL PIKO CI</b> App.
Netz fehlt		
Netzüberfrequenz		
Netzunterfrequenz		
Netzfehler		
PV-Überspannung	Die Eingangsspannung der PV-Module überschreitet den zulässigen Bereich des Wechselrichters.	Überprüfen Sie die Anzahl der PV-Module und passen Sie sie gegebenenfalls an.
PV Unterspannung	Die Eingangsspannung von PV-Modulen liegt unter dem voreingestellten Schutzwert des Wechselrichters.	Wenn die Intensität des Sonnenlichts gering ist, sinkt die Spannung der PV-Module. Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Wenn die Intensität des Sonnenlichts hoch ist, prüfen Sie, ob in den PV-Strings ein Kurzschluss, ein offener Stromkreis usw. vorhanden ist.
PV Isolationsfehler	Es besteht ein Kurzschluss zwischen PV-Strings und Schutz Erde. PV-Strings werden in einer lang anhaltenden feuchten Umgebung installiert.	Wenn der Alarm versehentlich auftritt, liefern die externen Schaltkreise (PV-Strings) ungewöhnliche Werte. Der Wechselrichter kehrt nach Behebung des Fehlers automatisch in den normalen Betriebszustand zurück. Wenn der Alarm wiederholt auftritt oder längere Zeit anhält, prüfen Sie, ob der Isolationswiderstand der PV-Strings gegenüber der Erde zu niedrig ist.
Fehler Ableitstrom	Der Isolationswiderstand gegen Erde auf der Eingangsseite nimmt während des Wechselrichterbetriebs ab, was zu einem zu hohen Reststrom führt.	Überprüfen Sie den Isolationswiderstand gegen Erde für die PV-Strings. Wenn ein Kurzschluss aufgetreten ist, beheben Sie den Fehler. Wenn der Isolationswiderstand gegen Erde in einer regnerischen Umgebung kleiner als der Standardwert ist, stellen Sie den Isolationswiderstand in der KOSTAL PIKO CI App ein..


Ereigniscode	Ursachen	Maßnahmen empfohlen
PV-Einstrahlung schwach	PV-Strings sind seit langer Zeit abgedeckt. PV-Strings verschlechtern sich.	Prüfen Sie, ob der PV-String abgedeckt ist. Wenn der PV-Strang sauber und nicht abgedeckt ist, prüfen Sie, ob die PV-Module altern oder sich die Leistung verschlechtert hat.
PV Stringfehler	Die Kabel der PV-Strings wurden bei der Wechselrichterinstallation verkehrt herum angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Kabel der PV-Strings korrekt angeschlossen sind. Wenn sie verkehrt herum angeschlossen sind, schließen Sie die Kabel richtig an.
BUS Unterspannung	Ein ungewöhnliches internes Ungleichgewicht bei der Energiekontrolle wurde durch die PV-Strings, welches eine starke Veränderung der Arbeitsbedingungen im Netz verursacht, ausgelöst.	Tritt der Alarm gelegentlich auf, kann der Wechselrichter nach Behebung des Fehlers automatisch in den normalen Betriebszustand zurückkehren.
BUS Überspannung		Tritt der Alarm wiederholt auf, wenden Sie sich an Ihren Support, um technische Unterstützung zu erhalten.
Strings verpolt		
DC Boosterfehler		
EEPROM-Fehler	EEPROM-Komponente beschädigt	Wenden Sie sich an Ihren Support. Tauschen Sie die Überwachungskarte aus.
Null-Stromerzeugung und gelbe Alarmleuchte, die im Fernüberwachungssystem leuchtet	Ausfall der Kommunikation	Wenn ein moderner oder anderer Datenlogger verwendet wird, starten Sie den Datenlogger bitte neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Support.
Fernüberwachungssystem zeigt Null Stromerzeugung an	Ausfall der Kommunikation	Wenn ein moderner oder anderer Datenlogger verwendet wird, starten Sie den Datenlogger bitte neu. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Support.
Fernüberwachungssystem zeigt keine Ausgangsspannung an	DC-Schalter auf OFF	Prüfen Sie, ob der DC-Schalter beschädigt ist, und wenn nicht, schalten Sie ihn auf ON. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Support.
Netzfehler	Störung im Stromnetz	Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
	DC-Schalter auf OFF	Schalten Sie den DC-Schalter auf ON. Wenn der DC-Schalter häufig auslöst, wenden Sie sich an Ihren Support.
Masterverbindung verloren	Verbindung zwischen Slave- und Master Wechselrichter ist unterbrochen.	Prüfen Sie, ob die Kommunikationsleitung zum Masterwechselrichter unterbrochen wurde. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Support.  Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in der KOSTAL PIKO CI App.

Ereigniscode	Ursachen	Maßnahmen empfohlen
Meterverbindung verloren	Kommunikationsverbindung zum Energiezähler (KSEM) unterbrochen	<p>Prüfen Sie, ob die Kommunikationsleitung zwischen Master-Wechselrichter und dem Energiezähler (KSEM) unterbrochen wurde.</p> <p>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Support.</p> <p>Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in der KOSTAL PIKO CI App.</p>

Tab. 4: Fehlerbehebung

# 8. Technische Daten

8.1 Technische Daten .....	125
8.2 Blockschaltbilder .....	129



# 8.1 Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com).

Leistungsklasse		30	50	60
<b>Eingangsseite (DC)</b>				
Max. PV-Leistung ( $\cos\phi = 1$ )	kWp	45	75	90
Nominale DC Leistung	kW	30	50	60
Bemessungseingangsspannung	V	620	620	620
Start-Eingangsspannung	V	250	250	250
Eingangsspannung ( $U_{DCmin} \dots U_{DCmax}$ )	V	180 ... 1000	200 ... 1100	200 ... 1100
MPP-Bereich bei Nennleistung ( $U_{MPPmin} \dots U_{MPPmax}$ )	V	480 ... 800	540 ... 800	540 ... 800
MPP-Arbeitsspannungsbereich ( $U_{MPPworkmin} \dots U_{MPPworkmax}$ )	V	180 ... 960	200 ... 960	200 ... 960
Max. Arbeitsspannung ( $U_{DCworkmax}$ )	V	960	960	960
Max. Eingangsstrom ( $I_{DCmax}$ ) pro MPPT ab Artikelnummer: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085	A	DC1-3: 40,5 DC4-6: 40,5	DC1-3: 39 DC4-6: 39 DC7-8: 26 DC9-10: 26	DC1-3: 39 DC4-6: 39 DC7-9: 39 DC9-12: 39
Max. DC Strom pro DC-Stecker ( $I_{Stringmax}$ ) ab Artikelnummer: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085	A	14	18	
Max. Eingangsstrom ( $I_{DCmax}$ ) pro MPPT bis Artikelnummer: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269	A	DC1-3: 37,5 DC4-6: 37,5	DC2-4: 33 DC6-8: 33 DC10-11: 22 DC13-14: 22	DC2-4: 33 DC6-8: 33 DC9-11: 33 DC12-14: 33
Max. DC Strom pro DC-Stecker ( $I_{Stringmax}$ ) bis Artikelnummer: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269	A	14		
Max. PV-Kurzschlussstrom ( $I_{SC_{PV}}$ )	A	90 (45/45)	150 (45/45/30/30)	180 (45/45/45/45)
Anzahl DC-Eingänge		6	10	12
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker		2	4	4

Leistungsklasse		30	50	60
<b>Ausgangsseite (AC)</b>				
Bemessungsleistung, $\cos \varphi = 1$ ( $P_{AC,r}$ )	kVA	30	50	60
Nominale Scheinleistung ( $S_{ACnom}$ )	kVA	33	55	66
Max. Ausgangsscheinleistung ( $S_{ACmin}$ )	kVA	30	50	60
Min. Ausgangsspannung ( $U_{ACmin}$ )	V	277	277	277
Max. Ausgangsspannung ( $U_{ACmax}$ )	V	520	520	520
Nennstrom ( $I_{Nom}$ )	A	43,3	72,2	86,8
Max. Ausgangsstrom ( $I_{ACmax}$ )	A	48	83	92
Kurzschlussstrom (RMS)	A	48	83	92
Netzanschluss		3N~, 400 V, 50 Hz		
Bemessungsfrequenz (fr)	Hz	50		
Netzfrequenz ( $f_{min} - f_{max}$ )	Hz	47 / 53		
Einstellbereich des Leistungsfaktors $\cos \varphi_{AC,r}$		0,8...1...0,8		
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung ( $\cos \varphi_{AC,r}$ )		1		
Max. Klirrfaktor	%	3		
<b>Geräteigenschaften</b>				
Standby (Nachtverbrauch)	W	< 1		
<b>Wirkungsgrad</b>				
Max. Wirkungsgrad	%	98,2	98,3	98,3
Europäischer Wirkungsgrad	%	97,9	98,1	98,1
MPP Anpassungswirkungsgrad	%	99,9	99,9	99,9

Leistungsklasse		30	50	60
<b>Systemdaten</b>				
Topologie: Ohne galvanische Trennung – trafolos			✓	
Schutzart nach IEC 60529			IP 65	
Schutzklasse nach IEC 62103			I	
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator) <sup>1</sup>			II	
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss) <sup>2</sup>			III	
Überspannungsschutz DC/AC			Typ 2	
Verschmutzungsgrad <sup>3</sup>			4	
Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)			✓	
Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)			✓	
UV-Beständigkeit			✓	
Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm	22 ... 32	35 ... 50	
Leiterquerschnitt AC (min-max)	mm <sup>2</sup>	10 ... 25	35 ... 50	
Leiterquerschnitt DC (min-max)	mm <sup>2</sup>	4 ... 6		
Max. Absicherung Ausgangsseite nach IEC 60898-1		B63/C63	B125/C125	B125/C125
Personenschutz intern nach EN 62109-2		RCMU/RCCB Typ B		
Selbsttätige Freischaltstelle nach VDE V 0126-1-1			✓	
Höhe / Breite / Tiefe	mm	470/555/270	710/855/285	
Gewicht	kg	41	83	
Kühlprinzip – geregelte Lüfter			✓	
Max. Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	185	411	
Geräuschemission (typisch) <sup>4</sup>	dB(A)	50	< 63	
Umgebungstemperatur	°C	-25 ... +60		
Max. Betriebshöhe ü. NN	m	4000		

Leistungsklasse		30	50	60
Relative Luftfeuchte	%	0...100		
Anschlussstechnik DC-seitig		Amphenol Stecker H4		
Anschlussstechnik AC-seitig (Bolzen)		M6	M8	
<b>Schnittstellen</b>				
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45)			2	
WLAN			✓	
RS485			1	
Digitale Eingänge			4	
<b>Richtlinien/Zertifizierung</b>				
EN 62109-1, EN 62109-2, VDE AR-N 4105:2018, PO 12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1-2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08 kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC 61727/62116				

<sup>1</sup> Überspannungskategorie II (DC-Eingang): Das Gerät ist zum Anschluss an PV-Strings geeignet. Durch lange Zuleitungen im Freien oder durch eine Blitzschutzanlage im Bereich der PV-Anlage können Blitzschutz- oder Überspannungsschutzgeräte notwendig werden.

<sup>2</sup> Überspannungskategorie III (AC-Ausgang): Das Gerät ist für den festen Anschluss in der Netzverteilung hinter dem Zähler und der Leitungsschutzsicherung geeignet. Wenn die Anschlussleitung über längere Strecken im Freien geführt wird, können Überspannungsschutzgeräte notwendig werden.

<sup>3</sup> Verschmutzungsgrad 4: Die Verschmutzung führt zu beständiger Leitfähigkeit, z. B. durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee; in offenen Räumen oder im Freien.

<sup>4</sup> Gemessen unter Nennleistung bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C. Bei ungünstiger Stringverschaltung oder höherer Umgebungstemperatur kann die Geräuschemission höher liegen.



## 8.2 Blockschaltbilder




Abb. 35: Blockschaltbild PIKO CI 30

- 1** DC-Eingänge für PV-Module
- 2** DC-Sicherungen
- 3** Integrierter Überspannungsschutz (DC-Seite)
- 4** Elektronische DC-Freischaltstelle
- 5** EMV-Filter (DC-Seite)
- 6** DC-Steller
- 7** Zwischenkreis
- 8** Wechselrichterbrückenschaltung
- 9** Netzüberwachung und -abschaltung
- 10** EMV-Filter (AC-Seite)
- 11** AC-Anschluss
- 12** Anschlussfelder COM1 und COM2 für Kommunikationsschnittstellen
- 13** Spannungs- und Strommessung
- 14** Steuerung System und Kommunikation
- 15** Status-LED
- 16** DC-Schalter




Abb. 36: Blockschaltbild PIKO CI 50

- 1** DC-Eingänge für PV-Module
- 2** DC-Sicherungen
- 3** Integrierter Überspannungsschutz (DC-Seite)
- 4** Elektronische DC-Freischaltstelle
- 5** EMV-Filter (DC-Seite)
- 6** DC-Steller
- 7** Zwischenkreis
- 8** Wechselrichterbrückenschaltung
- 9** Netzüberwachung und -abschaltung
- 10** EMV-Filter (AC-Seite)
- 11** AC-Anschluss
- 12** Anschlussfelder COM1 und COM2 für Kommunikationsschnittstellen
- 13** Spannungs- und Strommessung
- 14** Steuerung System und Kommunikation
- 15** Status-LED
- 16** DC-Schalter





Abb. 37: Blockschaltbild PIKO CI 60

- 1** DC-Eingänge für PV-Module
- 2** DC-Sicherungen
- 3** Integrierter Überspannungsschutz (DC-Seite)
- 4** Elektronische DC-Freischaltstelle
- 5** EMV-Filter (DC-Seite)
- 6** DC-Steller
- 7** Zwischenkreis
- 8** Wechselrichterbrückenschaltung
- 9** Netzüberwachung und -abschaltung
- 10** EMV-Filter (AC-Seite)
- 11** AC-Anschluss
- 12** Anschlussfelder COM1 und COM2 für Kommunikationsschnittstellen
- 13** Spannungs- und Strommessung
- 14** Steuerung System und Kommunikation
- 15** Status-LED
- 16** DC-Schalter

# 9. Zubehör

9.1 KOSTAL Solar Portal .....	133
9.2 KOSTAL Solar App .....	134



## 9.1 KOSTAL Solar Portal

Das **KOSTAL Solar Portal** bietet die Möglichkeit, den Betrieb der Wechselrichter über das Internet zu überwachen. Die Anmeldung zum **KOSTAL Solar Portal** erfolgt kostenfrei auf unserer Homepage unter

[www.kostal-solar-portal.com](http://www.kostal-solar-portal.com)

Informationen zur Einrichtung finden Sie im  **Kap. 6.3.**

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com) unter der Rubrik **Produkte > Montitoring-Software > KOSTAL Solar Portal.**

## 9.2 KOSTAL Solar App

Die kostenlose KOSTAL Solar App bietet Ihnen ein professionelles Monitoring Ihrer Photovoltaik-Anlage. Über die KOSTAL Solar App können Sie alle Funktionen bequem und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu jeder Zeit abrufen.

Für die Einrichtung und Nutzung der App benötigen Sie einen Zugang zum **KOSTAL Solar Portal** und einen dort eingerichteten Wechselrichter. Für den Login der App werden dieselben Zugangsdaten wie auch für das **KOSTAL Solar Portal** benötigt.

Mit der KOSTAL Solar App können Sie ihre Photovoltaik-Anlage ganz bequem von unterwegs oder von zu Hause aus überwachen und sich relevante Anlagendaten anzeigen lassen. Sie haben die Möglichkeit, die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten über verschiedene Zeiträume wie Tag, Woche, Monat und Jahr sowie einen Zugriff auf die historischen Daten Ihrer Photovoltaik-Anlage zu erlangen. Somit sind Sie mit der KOSTAL Solar App immer auf dem neusten Stand.

Laden Sie sich jetzt die kostenlose KOSTAL Solar App herunter und profitieren Sie von den neuen und erweiterten Funktionalitäten.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Internetseite [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com) unter der Rubrik **Produkte > Monitoring-Software > KOSTAL Solar App**.

# 10. Anhang

10.1 Typenschild .....	136
10.2 Garantie und Service .....	137
10.3 Übergabe an den Betreiber .....	138
10.4 Außerbetriebnahme und Entsorgung .....	139

## 10.1 Typenschild

Auf dem Wechselrichter befindet sich das Typenschild. Mithilfe des Typenschilds können Sie den Gerätetyp, die Seriennummer und die wichtigsten technischen Daten feststellen.




Abb. 38: Typenschild

- 1 Name und Anschrift des Herstellers
- 2 Gerätetyp
- 3 Kostal-Artikelnummer
- 4 Seriennummer
- 5 Angaben zu DC-Eingängen:
  - Eingangsspannungsbereich
  - max. Eingangsspannung
  - max. Eingangsstrom (PV-Module je DC-Gruppe)
  - max. Kurzschlussstrom (PV-Module, je DC-Gruppe)
  - Überspannungskategorie
- 6 Angaben zum AC-Ausgang:
  - Anzahl Einspeisephasen
  - Ausgangsspannung (nominal)
  - Netzfrequenz
  - max. Ausgangsstrom
  - max. Ausgangsleistung
  - max. Ausgangsscheinleistung
  - Einstellbereich Leistungsfaktor
  - Überspannungskategorie
- 7 Schutzklasse nach IEC 62103, Schutzart, Umgebungstemperaturbereich, Überspannungskategorie, Anforderungen, denen die eingebaute Netzüberwachung entspricht
- 8 Warnsymbole
- 9 CE-Zeichen



## 10.2 Garantie und Service

Weitere Informationen zu den Service- und Garantiebedingungen finden Sie im Downloadbereich zum Produkt auf unserer Internetseite unter [www.kostal-solar-electric.com](http://www.kostal-solar-electric.com).

Für Serviceinformationen und eine eventuelle Nachlieferung von Teilen benötigen wir von Ihnen den Gerätetyp und die Seriennummer. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild an der Außenseite des Gehäuses.

Verwenden Sie, falls erforderlich, nur Original-Ersatzteile.

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie einfach unsere Service Hotline an:

- Deutschland und andere Länder<sup>1</sup>  
+49 (0)761 477 44 - 222
- Schweiz  
+41 32 5800 225
- Frankreich, Belgien, Luxemburg  
+33 16138 4117
- Griechenland  
+30 2310 477 555
- Italien  
+39 011 97 82 420
- Spanien, Portugal<sup>2</sup>  
+34 961 824 927
- Polen  
+48 22 153 14 98

<sup>1</sup> Sprache: Deutsch, Englisch

<sup>2</sup> Sprache: Spanisch, Englisch

## 10.3 Übergabe an den Betreiber

Übergeben Sie nach erfolgreicher Montage und Inbetriebnahme alle Unterlagen dem Betreiber.

Weisen Sie den Betreiber in die Nutzung der Photovoltaik-Anlage und des Wechselrichters ein. Weisen Sie ihn insbesondere auf die folgenden Punkte hin:

- Position und Funktion der DC-Schalter
- Position und Funktion des AC-Leitungsschutzschalters
- Vorgehen beim Freischalten des Geräts
- Sicherheit beim Umgang mit dem Gerät
- Fachgerechtes Vorgehen bei Prüfung und Wartung des Gerätes
- Bedeutung der LEDs und der Angaben in der App
- Ansprechpartner im Fall einer Störung



Idealerweise übergeben Sie dem Betreiber zur beiderseitigen Absicherung eine System- und Prüfdokumentation gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) (optional).


Lassen Sie sich – als Installateur und Inbetriebnehmer – die ordnungsgemäße Übergabe vom Betreiber mit Unterschrift bestätigen.

Lassen Sie sich – als Betreiber – die normgemäße und sichere Installation des Wechselrichters und der PV-Anlage vom Installateur und Inbetriebnehmer mit Unterschrift bestätigen.

## 10.4 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Um den Wechselrichter zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Wechselrichter AC- und DC-seitig spannungsfrei schalten.  **Kap. 4.3** 
2. PIKO CI 50/60: Den unteren Deckel des Wechselrichters öffnen.
3. Klemmen und Kabelverschraubungen lösen.
4. Alle DC-Leitungen, AC-Leitungen und Kommunikationsleitungen entfernen.
5. PIKO CI 50/60: Deckel des Wechselrichters schließen.
6. Sicherungsschraube an der Halterung des Wechselrichters lösen.
7. Den Wechselrichter von der Wand heben.



### Fachgerechte Entsorgung

Elektronische Geräte, die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Geräte können kostenlos an Sammelstellen abgegeben werden.



Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen in Ihrem Land zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

# Index

## A

Aktuelle Betriebsanleitung ..... 10

## B

Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 7

Blockschaltbild ..... 129

## D

Datenexport ..... 108

DC-Leitungen ..... 139

DC-Schalter ..... 81, 82

## E

Einstellungen ..... 92

Entsorgung ..... 139

Ereignismeldungen ..... 119

Erstinbetriebnahme ..... 77, 78

Ethernet ..... 47

EU-Konformitätserklärungen ..... 9

## F

Fehlerbehebung ..... 121

## G

Garantie ..... 8, 137

## H

Hinweise ..... 10, 12, 15

Hotline ..... 3, 137

## K

Kabel ..... 127

## L

Lagerung ..... 30

Leitungsschutzschalter ..... 38, 80, 82

Lieferumfang ..... 31

Logdaten ..... 106, 107, 108

**N**

Netzüberwachung ..... 136

**P**

PV-Generator ..... 126

**S**

Schnittstellen ..... 127  
Sicherheitshinweise ..... 12  
Solarportal ..... 107  
Sprache ..... 2

**T**

Technische Daten ..... 125  
Transport ..... 30  
Typenschild ..... 118, 136, 137

**W**

Warnhinweise ..... 13

**Z**

Zubehör ..... 132



